Geosat C

Manuel d'utilisation Série Geosat 6



Correspondant au logiciel Version 1.10.xx

Cher Client, Félicitation pour avoir choisi un navigateur GPS AvMap. Les systèmes GPS AvMap sont fabriqués en Italie depuis 1994.



Votre voyage, Notre technologie.

Index

I. Comment utiliser le Manuel

I.I Mettre à jour le logiciel et télécharger les nouveaux manuels

II. Attention

II. I Conseils pour une bonne utilisation du navigateur	9
II.II Précautions concernant la batterie	10
II. III Maintenance	11

III. Description du Produit

1. Menu Principal

7	2. Navigation GPS	17
	2.1.1 Mode Aide	18
7	2.1.2 Foire Aux questions (FAQ)	19
	2.2 La Carte	20
8	2.2.1 Explorer la carte	22
r 9	2.3 Choisir une destination	23
10	2.3.1 Options de Recherche	23
11	2.3.2 Pour entrer une adresse comme destination	า 23
	2.3.3 Pour choisir une destination dans les POI	24
12	2.3.4 Pour choisir une destination dans vos PC)ls
12	Favoris	26
12	2.3.5 Pour choisir une destination dans vos	
14	Contacts	28
	2.3.6 Plus d'options pour la navigation	29
15	2.3.8 Assistant Voies	29
	2.3.9 Ma Position	30
16	2.4 Pour planifier et modifier un itinéraire	32
	2.4.1 Planifier un itinéraire d'un point A vers un point B	3 32

2.4.2 Menu Fonctions Itinéraire	32
2.4.3 Sélectionner les options d'itinéraire	33
2.4.4 Pour ajouter des Points de Passage	35
2.4.5 Pour modifier l'ordre des Points de Passage	e 36
2.4.6 Pour modifier l'ordre des Points de Passage	e 36
2.4.7 Mode Simulation	37
2.5 Planification avancée	39
2.5.1 Pour visualiser la Liste des Manoeuvres	39
2.5.2 Pour faire un détour et éviter une rue (o	u
une route)	39
2.5.3 Pour bloquer une rue (ou une route)	40
2.5.4 Vue globale Itinéraire	41
2.5.5 Pour planifier le prochain arrêt	42
2.6 Calculateur de Voyage	45
2.7 Gérer vos données personnelles	47
2.7.1.1 Pour sauvegarder un itinéraire	47
2.7.1.2 Pour modifier ou utiliser un itinéraire	
sauvegardé	47

2.7.2 Points d'Intérêt	49
2.7.2.1 Catégories de POI	49
2.7.2.2 Pour afficher ou masquer une catégorie de POI	49
2.7.2.3 Pour définir les catégories de vos POI	
favoris	50
2.7.2.4 POI Utilisateur	51
2.7.2.5 Régler les alarmes vitesse	52
2.7.3 Pour gérer le Carnet d'Adresses	53
2.7.3.1 Carnet d'adresses	53
2.7.3.2 Pour sauvegarder ou modifier un contact	53
2.7.3.3 Pour créer ou modifier un répertoire	54
2.7.3.4 Régler une alarme pour vos Contacts	55
2.7.3.5 Pour définir une adresse comme Base (Maison)	56
2.7.3.6 Transférer vos contacts	57
2.7.4 Tracés	57
2.8 Téléphone GSM	59
2.8.1 Activer le Téléphone	59

2.8.2	Emettre un Appel
2.8.3	Envoyer des SMS
2.8.4	Appels et Messages entrants
2.8.5	Registre Appels
2.8.6	Réglages

2.9 Appels Mains Libres avec Bluetooth®

2.9.1 Régler la communication Bluetooth®2.9.2 Appels entrants2.9.3 Appels privés

- 2.9.4 Régler le volume haut-parleur
- 2.9.5 Composer un numéro de téléphone
- 2.9.6 Utiliser le clavier pendant un appel
- 2.9.7 Dernier Appel
- 2.9.8 Appeler son domicile
- 2.9.9 Appeler un Point d'Intérêt
- 2.9.10 Appeler des contacts
- 2.9.11 Registre Appels

2.9.12 Réponse automatique	74
2.10 Contrôle iPod	75
2.10.1 Connexion de l'iPod® au Geosat 6	75
2.10.2 Menu de contrôle 'iPod®	75
2.10.3 Ecouter une liste de chansons	75
2.10.4 Rechercher des chansons par auteur	76
2.10.5 Page Lecteur	76
2.10.6 Réglages lecture	77
2.11 Alcootest	79
2.11.1 Calibration	79
2.11.2 Faire un Alcootest	79
2.12 Etat Unité	82
2.12.1 Menu 'Etat Unité'	82
2.12.2 Page GPS	82
2.13 Informations système	83
2.14 Reglages	83

2.14.1 Préférences Utilisateur
2.14.1.1 Synthèse vocale
2.14.1.2 Réglage Fuseaux Horaires
2.14.2 Préférences Navigateur
2.14.2.1 Préférences Affichage
2.14.3 Préférences Carte
2.14.3.1 Régler Données Navigation
2.14.4 Régler Alarme Contacts
2.14.4.1 Régler l'alarme de vitesse

3. Lecteur Multimedia

4. TV numérique

4.1 Balayage Canaux 4.2 Choisir un Canal et le regarder 4.3 Liste Favoris 4.4 Informations Canal 4.5 Programmes des Canaux 4.6 Verrouiller un Canal

84	4.8 Multi-langues	97
84		
85	5. Mises à jour	98
86	5.1 Vérifier la version de votre logiciel	98
86	5.2 Enregistrer votre produit	98
87	5.3 Télécharger les mises à jour logicielles	99
88	5.4 Installer les mises à jour logicielles	99
89	5.5 Mise à jour de la Cartographie	100
89	5.6 Cartes disponibles	101
	5.7 Pourquoi mettre à jour la cartographie	102
91		
	6. Dépannage	103
93		
94	Annexe A: Régler la première destination	112
94	Annexe B: Catégories de POI pré-chargées	113
95	Annexe C: Légende de cartographie	115
95		
96	Index analytique	116
96		

I. Comment utiliser le Manuel

Le Manuel Utilisateur est mis à jour avec la version logicielle 1.10.xx en février 2009 pour les navigateurs GPS AvMap Geosat 6.

Ce manuel contient les instructions pour tous les navigateurs de la famille Geosat 6, ainsi certaines fonctions décrites peuvent ne pas être présentes dans votre navigateur sur le site www.avmapfrance.com en suivant les instructions du Chapitre 5. Pour chaque nouvelle version logicielle, un Addendum est édité. Vous pouvez télécharger l'addendum à partir du site www.avmapfrance.com dans la partie "Assistance", cliquer sur "Téléchargement" puis sélectionner votre produit et dans la liste des documents disponibles, choisir celui qui correspond au logiciel souhaité.

I.I Mettre à jour le logiciel et télécharger les nouveaux manuels

Il est important de verifier quelle est la version logicielle installée sur votre Navigateur et de télécharger gratuitement les mises à jour disponibles

II. Attention

L'utilisation de ce Navigateur implique que l'utilisateur accepte et suive toutes ces recommandations et toutes les instructions continues dans ce manuel:

•Le fabricant et le réseau de distribution déclinent toute responsabilité liée à une utilisation inappropriée de l'appareil qui pourrait résulter dans des accidents ou des dommages aux biens et aux personnes

•Le conducteur est responsable de la bonne utilisation du navigateur Geosat (en mode passager ou non)

L'Utilisateur devra ignorer les indications proposées par le navigateur Geosat dans des situations où elles seraient en contradiction avec le Code de la Route
Le fabricant et le réseau de distribution déclinent toute responsabilité liée à une utilisation inappropriée de l'appareil qui pourrait résulter au non-respect du Code de la Route

•Ne pas connecter le téléphone GSM où et quand l'usage des téléphones mobiles est interdit, ou quand il pourrait causer des interférences ou des situations dangereuses

Merci de respecter les restrictions d'utilisation ét eindre l'appareil dans les avions, à proximité d'activités médicales, de lieux d'utilisation de carburants, de produits chimiques ou d'explosifs
Ne pas paramétrer le navigateur pendant que vous conduisez

•Les données cartographiques implantées dans le navigateur peuvent présenter des écarts avec la réalité. Ceci est dû aux changements permanents dans le réseau routier. Certaines zones ont une meilleure couverture que d'autres

•Services de téléphonie mobile: pour utiliser le téléphone, vous devez souscrire un abonnement

auprès d'un opérateur mobile. l'opérateur mobile vous fournira toutes les informations nécessaires sur les conditions d'abonnement. Certains services peuvent avoir des restrictions d'utilisation pour certains services.

II.I Conseils pour une bonne utilisation du navigateur

•Ne pas mettre le navigateur dans un emplacement qui pourrait gêner la visibilité du conducteur.

•Ne pas mettre le navigateur dans un emplacement qui pourrait interférer avec le bon fonctionnement des équipements de protection et de sécurité du véhicule (par exemple les airbags).

•Vérifier que le navigateur est correctement fixé sur son support avant de conduire.

•Cet appareil N'EST PAS étanche, éviter de le

mouiller.

•Ne pas vous baser exclusivement sur les instructions vocales. Dépendant de plusieurs types de facteurs (vitesse, météo, réception GPS,...), ces instructions peuvent être incorrectes ou décalées dans le temps. Toujours considérer les informations fournies comme indicatives et respecter toujours le Code de la route. Les navigateurs GPS devraient simplement être considérés comme une aide à la navigation. Le conducteur est tenu responsable d'une conduite en toute sécurité et du choix de la route à prendre.

•Pendant un voyage, il est possible d'entendre des instructions comme "rester à droite" ou "tourner à droite à 300m", ces instructions sont basées sur les données cartographiques pré-chargées et pourraient dépendre des conditions réelles de la route. A proximité des ronds-points ou des carrefours importants, conduire prudemment car les instructions vocales peuvent ne pas être simples.Ne pas consulter le navigateur en conduisant si cela peut représenter un danger pour vous et pour les autres usagers de la route.

•Uniquement les cartes mémoires SD de marque AvMap sont compatibles avec les navigateurs GPS AvMap. Aucune autre carte mémoire ne peut être utilisée.

II.II Précautions concernant la batterie

Le produit est équipé avec une batterie Lithiumlon intégrée. Ne pas utiliser le produit dans des environnements humides et corrosifs. DE façon à augmenter la durée de vie de la batterie, ne pas la recharger à des températures supérieures à 60°C. LA BATTERIE LITHIUM-ION FOURNIE AVEC LE PRODUIT DOIT ETRE RECYCLEE OU ELIMINEE DANS LE RESPECT DES NORMES EN VIGUEUR; Le symbole représenté ici et sur l'emballage indique sa conformité avec les directives WEEE. Ne pas éliminer ce produit WEEE comme un déchet domestique;certaines



substances contenues dans les équipements électroniques peuvent endommager l'environnement et mettre en danger la santé humaine si ils sont mal utilisés ou si ils ne sont pas éliminés de façon correcte. Prière de retourner l'appareil usagé en cas d'acquisition d'un produit neuf. L'utilisation non conforme à la loi de ces déchets est punissable. Information concernant les émissions pour le Canada: Cet appareil numérique Class B est en conformité avec la loi canadienne ICES-003/NMB-003.

Directive R&TTE DL2: Cet appareil est conforme à la directive de l'Union Européenne 99/5/CE

II. III Maintenance

• Ne pas laisser le navigateur en exposition directe du soleil pendant des périodes étendues. Ceci pourrait affecter le bon fonctionnement de votre Geosat. Si vous pensez que le navigateur a été en surchauffe en raison d'une exposition solaire prolongée, laisser la température du véhicule se rafraîchir at attendre que la température de l'appareil diminue jusqu'à des valeurs normales avant de le remettre en fonctionnement.

• Ne pas utiliser de produits à base d'huile pour nettoyer la surface de l'écran LCD

III. Description du Produit

III.I Contenu du coffret

- Navigateur GPS Geosat 6
- •Carte mémoire SD
- Support magnétique autoalimenté
- Câble d'alimentation
- Câble d'alimentation pour Allume-cigare
- Câble USB
- Câble OTG*
- Câble iPod*
- Antenne TV externe*
- Manuel d'utilisation
- •Guide d'installation dans le véhicule*
- * Uniquement pour certains modèles

III.II Caractéristiques Matériel



Haut-parleurs



Comment installer la carte SIM*:

Insérer la carte SIM dans l'emplacement prévu juste en dessous de la carte SD, avec le circuit vers le dessus et le coin biseauté sur la droite.

Antenne DVB-T *

Dans certaines régions avec un signal de réception DVBT faible, l'utilisation d'une antenne TV externe peut améliorer la qualité de la réception. Merci de connecter l'antenne avec précaution pour ne pas endommager le connecteur.

III.III Installation du support à ventouse

1. Fixer le support sur le pare-brise avec la ventouse dans une position qui ne risque pas de représenter un danger en cas d'accident ou de freinage brutal, et qui ne gêne pas le conducteur.

2. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise allume-cigare et l'autre extrémité dans le support (voir croquis)

ATTENTION: Il n'est pas possible d'alimenter directement le navigateur en branchant ce cordon dans l'appareil - NE PAS connecter ce câble dans la prise de sortie audio!

3. Faire glisser l'interrupteur principal de la position "Off" à la position "On" en utilisant un stylo (voir



ATTENTION: Merci de manipuler avec précaution pour éviter d'endommager l'appareil. A partir de maintenant et pour mettre en service le navigateur, utiliser le bouton latéral (voir croquis) sans toucher à l'interrupteur principal



croquis)

4. Mettre en place le Geosat 6 sur le support à aimants d'un simple geste

5. Actionner le bouton de mise en marche pour alimenter le navigateur

6. Le support magnétique rotatif permet de tourner le Navigateur du mode "Paysage" au mode "Portrait" pour choisir le meilleur point de vue

III.IV Installation avec le support intégré dans le véhicule

Pour les modèles à support intégré dans le véhicule, merci de lire le guide rapide d'installation contenu dans le coffret

- Le support à ventouse et le chargeur véhicule sont également fournis avec les modèles intégrables en véhicule. Quand le support à ventouse est utilisé, certaines fonctions peuvent ne pas être utilisables
- Il n'est pas possible d'utiliser le contrôle iPod
- Il n'est pas possible d'interfacer la Navigateur avec le système audio du véhicule

1. Menu Principal

Appuyer en maintenant pendant 2 secondes le bouton de mise en marche pour alimenter le navigateur

A l'allumage le menu principal s'affiche, d'où l'on accède aux différentes fonctions du dispositif:

- Navigateur Satellite
- Lecteur Vidéo et Musique
- Visualisateur d'Images
- TV numérique*

Pour accéder à la navigation, appuyer sur la touche Navigateur Satellite.

Geosat C

*Uniquement pour certains modèles





2.1 Menu Navigation

Si vous accédez au logiciel de navigation pour la première fois, le navigateur vous demandera de choisir la langue souhaitée. Puis le navigateur demandera de régler l'heure (voir par. 2.14.1.2).

Quand le logiciel de navigation GPS démarre, quelques avertissements importants sont affichés.

Toucher le bouton "Accepter" et le Menu Navigation s'ouvrira.

Le logiciel de navigation comprend la carte et le Menu Navigation. Le menu de navigation est affiché. Il peut être ouvert à tout moment en touchant le bouton "Menu" dans le coin inférieur gauche du Menu Navigation Il est composé par une partie mobile, caractérisée par un écran au fond clair, que l'on interroge à travers les flèches Avant-Arrière (les flèches en vert), et par une partie fixe, avec des touches toujours accessibles depuis

AvMap - 17

n'importe quelle page du menu.

Boutons fixes

• Sortie: Ouvre le menu principal pour choisir la fonction souhaitée (par 1.1).

Réglages: Ouvre le menu Réglages (par. 13).

- Carte: il ouvre la Carte
- Portrait / Paysage: Permet de modifier le mode d'affichage

Attention: Ce bouton est actif uniquement quand le Geosat 6 n'est pas fixé sur l'embase de fixation. Quand il est placé sur l'embase, il suffit de pivoter le navigateur et le logiciel passera automatiquement du mode Paysage au mode Portrait (par. II.II).

• Volume et Luminosité: il ouvre les réglages de volume et de luminosité

• Aide: Permet d'obtenir de l'aide sur l'utilisation des touches (par 2.4).

Menu Variable

Dans le menu variable, vous pouvez visualiser tous les boutons des différentes fonctions et cela peut varier d'un modèle à un autre.

2.1.1 Mode Aide

Le mode Aide vous aide pour obtenir des informations sur l'utilisation des boutons dans le logiciel de navigation. Activer le bouton d'aide' (bouton avec un point d'interrogation) pour entrer dans ce mode d'assistance et activer ensuite n'importe quel bouton pour l'explication correspondante. Une fenêtre s'ouvrira avec les instructions sur comment et pourquoi utiliser le bouton sélectionné. Fermer ensuite la fenêtre en activant 'Fermer'. Pour obtenir une autre explication, activer de nouveau le bouton 'Aide' et répéter l'opération.



Petour			Carte
	Comment	faire pour :	
305	2	2	
Préparer un voyage	Démarrer une simulation	Planifier le prochain arrêt	
_			

2.1.2 Foire Aux questions (FAQ)

La section 'Foire Aux Questions' (FAQ) vous fournit des instructions sur comment utiliser les fonctions de navigation les plus courantes. Pour ouvrir la section FAQ,activer le bouton FAQ dans le menu de navigation. Vous trouverez trois sections avec des explications pour:

- Préparer un voyage
- Démarrer une Simulation
- Planifier un prochain arrêt

La Foire Aux Questions sera mise à jour avec les mises à jour gratuites du logiciel

2.2 La Carte

Quand il n'y a pas de navigation active, la carte apparaît comme suit:



En phase de navigation, la carte apparaît comme suit:



Nom de la rue dans laquelle vous circulez

2.2.1 Explorer la carte

Vous pouvez explorer la carte avec ou sans signal GPS valide. Pour explorer la carte, la toucher à n'importe quel endroit et le curseur apparaîtra, puis la déplacer dans la direction désirée (en faisant avec le doigt le mouvement de tracer un trait sur l'écran). Activer le bouton 'Zoom' pour zoomer en plus ou en moins. La barre d'information (barre

bleue en bas de l'écran) affiche l'adresse exacte correspondant à la position du curseur.

Si vous sélectionnez une rue, la zone d'informations vous indiquera le nom et toute la rue (correspondant à ce nom) sera mise en relief en vert.

Pour obtenir plus d'informations sur le point sélectionné, activer la barre bleue et la page complète d'informations s'ouvrira.



2.3 Choisir une destination

• Ouvrir le 'Navigation'

• Activer le bouton 'Où aller'

• A partir du menu 'Où Aller', vous pouvez choisir votre destination de différentes façons (Voir diagramme en annexe B)

2.3.1 Options de Recherche

Le menu 'Où Aller' propose plusieurs options pour rechercher votre destination:

• Adresse: pour saisir une adresse complète

• POI: pour chercher votre destination dans les points d'intérêt

- Contacts: pour chercher votre destination parmi les contacts enregistrés dans le carnet d'adresses
- Conduis moi à la Base: pour choisir l'adresse de la base (maison) comme destination
- Lat-Lon: pour insérer une destination à partir des cordonnées géographiques Latitude et Longitude

- POI Favoris: pour chercher une destination dans vos POI Favoris
- Itinéraires: pour choisir de recharger un itinéraire sauvegardé
- Pointage Carte: pour sélectionner une destination en la pointant manuellement sur la carte

2.3.2 Pour entrer une adresse comme destination

Pour entrer une adresse comme destination:

- 1.Activer le bouton 'Adresse', puis remplir les champs de données 'Pays', 'Ville', 'Rue' et 'Numéro maison'.
- 2.Activer le champ 'Pays' pour ouvrir le clavier virtuel
- 3.Entrer le nom d'un pays sur le clavier virtuel en activant une lettre à la fois
- 4.Quand le nom est saisi, valider avec le bouton 'OK'

- 5. Répéter l'opération pour chaque champ de données
- 6.Toucher le bouton GO pour accepter comme destination et lancer le calcul (le logiciel calculera l'itinéraire et la carte sera affichée suivant Chap. 5), ou toucher "Plus d'Options" pour ouvrir la page correspondante (par. 2.3.6).

2.3.3 Pour choisir une destination dans les POI

La base de données des Points d'Intérêt (POI) contient des lieux pré-chargés dans votre cartographie, qui permettent de rechercher rapidement certaine destination dans une catégorie donnée. Il y a des sites internet qui sont spécialisés dans la collecte, la gestion et la distribution de points d'intérêt (POI) pour vous permettre de les télécharger dans votre navigateur (par. 2.7.2.4). Pour rechercher des POIs:

- Ouvrir le "Navigation"
- Activer 'Où Aller'
- Sélectionner 'POI'





Categorie POI

- Service Automobile
- Transports
- Secours
- Attractions
- Loisirs
- Restaurants
- Administration
- Publique
- Hôtels
- Services médicaux
- Curiosités naturelles
- Services
- Magasins
- Sport
- Autres
- POIs dynamiques

Dans le nouveau menu, choisir l'option recherchée entre:

- Près de ma position
- Près d'une Ville
- Près de ma destination
- Près d'un Point de Passage

Sélectionner l'option 'Près de ma position' pour rechercher des points d'intérêt près de votre position actuelle. La liste des catégories s'affichera:

Chaque catégorie est divisée en sous-catégories (pour une liste complète, voir en annexe du manuel) Sélectionner la catégorie de POI qui vous intéresse et ensuite sélectionner parmi la liste des sous-catégories affichées. Par exemple: Catégorie Transports Sous catégorie Aéroports. Le Navigateur recherchera automatiquement les POIs les plus proches de votre position actuelle et affichera la liste complète parmi laquelle vous pourrez choisir celui qui vous convient le mieux. Quand vous avez choisi un POI, le sélectionner pour ouvrir la page

d'informations le concernant. Activer le bouton à flèche verte pour ouvrir la page 'Début Navigation' et le prendre comme destination, ou retourner à la liste des POIs. Si vous choisissez l'option 'Près d'une Ville', vous devrez d'abord entrer le nom de la ville et ensuite sélectionner une catégorie et une souscatégorie et appliquer les instructions décrites cidessus.

Si vous choisissez l'option 'Près d'un Point de Passage', sélectionner un Point de Passage dans la liste des points de passage de votre itinéraire qui sera affichée et appliquer les instructions décrites ci-dessus. Si vous choisissez l'option 'Près de votre destination', procéder comme précédemment avec la sélection d'une catégorie et d'une sous-catégorie pour trouver les POIs recherchés près de votre destination.

A la fin de la procédure, dans la page d'informations sur les POIs que vous pouvez sélectionner pour démarrer la navigation ou pour appeler son numéro de téléphone via la connexion GSM, si la carte SIM est en place et activée comme expliqué au Chap. 2.8, ou l'appeler via la connexion Bluetooth avec votre téléphone (en fonction du modèle de navigateur).

2.3.4 Pour choisir une destination dans vos POIs Favoris

La recherche dans vos POIs Favoris est très simple car elle permet de rechercher directement dans une sous catégorie Favorite (See par 2.7.2.3) A la fin de la procédure, dans la page d'informations sur les POIs que vous pouvez sélectionner pour démarrer la navigation ou pour appeler son numéro de téléphone via la connexion GSM, si la carte SIM est en place et activée comme expliqué au Chap. 2.8, ou l'appeler via la connexion Bluetooth avec votre téléphone (en fonction du modèle de navigateur).



) Internet	Retour		19	👔 Carte
	Liste des Contacts			
	Default 1		X	Recherche Contact
6	FRIENDS 2			8
	WORK 2	1		
•	TRIP 0			

Suggestions

L'icône orange à côté du nom de répertoire indique que l'alarme de proximité a été activée pour tous les contacts contenus dans ce répertoire. Pour régler les alarmes, voir la section "Gestion des Contacts" (par. 10).

L'icône orange quand elle est associée à un contact indique que ce contact a une position GPS assignée ou un numéro de téléphone ou les deux.

Dans le cas où vous avez oublié où vous avez enregistré ce contact, vous pouvez toujours faire une recherche sur le nom.

2.3.5 Pour choisir une destination dans vos Contacts

Il est possible de sauvegarder jusqu'à 1000 contacts personnels avec le nom, l'adresse, une icône, organisés en répertoires (pour ajouter un nouveau contact, voir par 2.7.3.2). Un contact peut être défini comme une destination. Pour accéder à la liste des contacts:

- Ouvrir le 'Navigation'
- Sélectionner 'Où Aller'
- Sélectionner 'Contact'

La liste des répertoires existants sera affichée (par exemple Affaires, Amis, Parents, ...). Sélectionner le répertoire souhaité pour afficher la liste des contacts puis sélectionner le contact souhaité pour obtenir toutes les informations correspondantes.

A la fin de la procédure, dans la page d'informations sur les POIs que vous pouvez sélectionner pour démarrer la navigation ou pour appeler son numéro de téléphone via





la connexion GSM, si la carte SIM est en place et activée comme expliqué au Chap. 2.8, ou l'appeler via la connexion Bluetooth avec votre téléphone (en fonction du modèle de navigateur).

2.3.6 Plus d'options pour la navigation

Dès que vous avez sélectionné la destination (un contact, une adresse ou un POI), vous pouvez lancer la navigation pour y aller directement ou accéder à la page "Plus d'Options" qui vous permet de sélectionner comment utiliser l'adresse sélectionnée.

2.3.7 Pour enregistrer votre tracé sur la carte

Avec le Geosat 6 vous pouvez enregistrer le tracé de votre voyage. Cette fonction est très utile quand vous naviguez hors-route. Le tracé est affiché sur la carte avec un trait rouge. Le tracé peut être sauvegardé et il peut être e-rechargé à tout moment. Pour ouvrir le menu 'Tracés':

- Ouvrir le menu 'Navigation'
- Toucher le bouton Données Personnelles
- Toucher le bouton 'Tracés'
- A partir du menu 'Tracés', vous pouvez démarrer ou arrêter l'enregistrement d'un tracé et choisir sa couleur.

L'enregistrement se poursuivra jusqu'à ce qu'il soit arrêté manuellement.

2.3.8 Assistant Voies

L'Assistant Voies vous aide dans les rues/routes à voies multiples où la simple instruction de manoeuvre pourrait ne pas être suffisante. Dans ces cas, il est important de connaître à l'avance quelle voie choisir. L'Assistant Voie est une fonction automatique qui montre, quand l'information est disponible, les voies multiples avec des pictogrammes:

• La direction du flux de traffic pour chaque voie

• Le type de séparation entre une voie et une autre (par exemple ligne continue simple, double ligne continue, ligne discontinue,...)

• La ou les voie(s) à suivre sont mises en relief en vert L'information apparaît et disparaît automatiquement

• La direzione del flusso per ogni corsia del tratto stradale che si sta percorrendo.

• Il tipo di segnaletica orizzontale fra le corsie: ad esempio linea continua singola, linea continua doppia, linea spezzata, etc.

• La corsia o le corsie da seguire in base alla propria rotta, evidenziate con il colore verde.

L'informazione scompare automaticamente quando si supera il tratto stradale interessato.

2.3.9 Ma Position

Pour obtenir une information détaillée sur votre position GPS (pendant la navigation ou non), vous

pouvez consulter la page 'Ma Position'

- Activer le 'Navigation'
- Sélectionner 'Ma Position'

La page affichera l'adresse précise de la position GPS et les coordonnées géographiques Latitude-Longitude. A partir de cette page, vous pouvez également rechercher les POIs les plus utiles à proximité de votre position actuelle.



Suggestions

Vous n'avez pas besoin de remplir tous les champs dans la page d'adresse. Par exemple, si vous entrez uniquement le nom de la ville en laissant vide le champ de la rue, le navigateur calculera l'itinéraire pour aller au centre de la ville.

Vous pouvez également rechercher une adresse à partir du code postal sans connaître le nom de la ville. Activer le bouton 'Code Postal' et ensuite entrer le Pays, code postal, et la ville. Pour rechercher parmi les destinations récentes utilisées, activer le bouton 'Récents' et ensuite choisir parmi la liste de résultats.

Quand vous entrez une adresse avec le clavier virtuel, vous pouvez choisir d'utiliser ou non la fonction de complémentation automatique. Quand cette fonction est active, elle vous aide à entrer le nom correct et, si vous activez le bouton 'OK' (le bouton vert), vous pourrez voir la liste des noms qui sont suggérés (par exemple, si vous avez saisi PAR, le navigateur suggérera PARIS). Si cette fonction est désactivée, vous pouvez entrer une partie du nom et voir les résultats possible en activant la touche 'OK' (par exemple, le nom des villes commençant par PAR).

2.4 Pour planifier et modifier un itinéraire

2.4.1 Planifier un itinéraire d'un point A vers un point B

Si vous êtes dans votre véhicule et que vous recevez un signal GPS valide, le point de départ correspond à votre position GPS. Cependant, il est toujours possible de planifier un itinéraire même sans signal GPS, avant de partir, en saisissant à la fois le point de départ et le point de destination.

• Entrer l'adresse en suivant la procédure décrite au paragraphe 2.3

•Toucher "Plus d'Options"

Dans la page "Plus d'Options" cliquer sur l'icône avec un drapeau à damiers pour activer Prendre comme Point de Départ. Une nouvelle page s'ouvrira: "Voulez-vous définir maintenant une Destination?"

• Activer "Oui", la page "Où Aller" s'ouvrira

Répéter la procédure pour saisir la destination et, cliquer sur Aller. La carte sera alors affichée.

En l'absence de signal GPS, la navigation ne démarrera pas mais l'itinéraire sera affiché avec un ligne verte.

Vous pourrez alors soit consulter, soit modifier l'itinéraire (par.2.5).

2.4.2 Menu Fonctions Itinéraire

Pour modifier un itinéraire, aller dans le menu 'Fonctions Itinéraire' à partir du menu 'Navigation'. Le menu comporte une liste d'options utiles pour modifier et optimiser l'itinéraire selon vos souhaits. Les options sont:

•Effacer Itinéraire

- •Re-calcul pour lancer manuellement un re-calcul de l'itinéraire
- Inverser l'itinéraire
- •Editer Points de Passage: pour modifier l'ordre des





points de passage et définir un détour

- •Planifier Arrêt: pour définir le prochain arrêt sur votre itinéraire
- •Détour: éviter une rue/route sur l'itinéraire et recalculer
- Visualiser Itinéraire: pour visualiser toutes les informations sur l'itinéraire, telles que l'heure prévue d'arrivée, la durée du voyage pour arriver à destination et la distance jusqu'à destination
- Sauvegarder itinéraire: sauvegarder l'itinéraire défini
- •Liste des manoeuvres: pour visualiser l'itinéraire en tant que liste de manoeuvres
- •Simulation: pour simuler la navigation sur l'itinéraire défini
- Préférences d'itinéraire: pour définir les critères de calcul de l'itinéraire

2.4.3 Sélectionner les options d'itinéraire

Le menu d'Options d'Itinéraire permet de paramétrer le

navigateur pour obtenir le meilleur itinéraire selon vos souhaits

A partir du menu Fonctions Itinéraire, toucher le bouton "Options d'Itinéraire", puis sélectionner (page 2/2) les Préférences d'Itinéraire parmi "Plus court", "Plus rapide", "Minimum de virages" ou "Hors route".

Le plus court: L'itinéraire est calculé sur la base de la distance la plus courte, mais il ne prend pas en compte le type de voie. Pour cette raison, il pourrait y avoir des tronçons avec des limitations de vitesse très basses, ou des tronçons étroits. L'itinéraire résultant est le plus court chemin entre deux points A et B mais il n'est peut-être pas le plus adapté pour votre véhicule

Le plus rapide: L'itinéraire est calculé sur la base du type de voies utilisées, préférant les voies rapides (comme les autoroutes). Pour ce choix, la distance totale pourrait être plus élevée mais le temps de parcours plus réduit.

Minimum de virages: Avec cette option, le logiciel calcule l'itinéraire avec le moins de manœuvre, le plus droit possible pour une conduite plus confortable. L'itinéraire résultant sera probablement plus grand en terme de temps et de distance que les précédents.

Attention: Ces paramètres s'appliquent aux données cartographiques présentes dans le Navigateur et leur efficacité dépend donc de la qualité des données cartographiques. Pour cette raison, il est fortement recommandé de mettre à jour les cartes utilisées (voir Chap. 5)

Vous pouvez également personnaliser le calcul d'itinéraire en choisissant d'éviter certains types de rues/routes. Dans le menu Options Itinéraires, sélectionner "Eviter" (page 1/2) et vous pourrez éviter:

Routes à péage



PRÉFÉF	RENCES ITINÉRAIRE Éviter
S Routes à Péage	Passages Bacs/Ferry
Demi-tours	Agglomérations
Autoroutes	Routes non Pavées
Rues Piétonnes	
Annuler	Accepter

- Autoroutes
- Demi-tours
- Rues piétonnes
- Passages Bacs/Ferry
- Agglomérations
- Routes non pavées

Souvenez-vous que vous êtes en train de définir ce que vous souhaitez éviter sur votre parcours. Donc, si vous cochez: Routes à péage, l'itinéraire sera calculé en évitant les routes à péage

2.4.4 Pour ajouter des Points de Passage

Vous pouvez modifier l'itinéraire en ajoutant des points de passage. Sélectionner l'adresse (par. 2.3) puis dans la page Plus d'Options, la choisir comme Point de Passage. La carte sera affichée avec un drapeau Départ, un drapeau Arrivée et un drapeau Point de passage. Pour ajouter un deuxième point de passage, répéter l'opération et une fois que vous avez ajouté tous les points de passage,

vous pouvez toujours en changer l'ordre.

2.4.5 Pour modifier l'ordre des Points de Passage

- Ouvrir le menu 'Navigation'
- Sélectionner Fonctions Itinéraire
- Sélectionner Editer le Voyage
- Sélectionner Editer les points de Passage

Vous pouvez modifier ici l'ordre des points de passage, les supprimer ou en ajouter de nouveaux. Pour déplacer un point de passage, sélectionner le et ensuite activer les boutons flèches "vers le haut" ou "vers le bas". Quand vous avez optimisé le voyage selon vos souhaits, vous pouvez sauvegarder l'itinéraire pour une utilisation future en activant sauvegarder Itinéraire. Quand vous avez déplacé les points de passage, activer la touche Accepter pour lancer le re-calcul.

2.4.6 Pour modifier l'ordre des Points de








Passage

Vous pouvez modifier ici l'ordre des points de passage, les supprimer ou en ajouter de nouveaux. Pour déplacer un point de passage, sélectionner le and ensuite activer les boutons flèches "vers le haut" ou "vers le bas". Quand vous avez optimisé le voyage selon vos souhaits, vous pouvez sauvegarder l'itinéraire pour une utilisation future en activant sauvegarder Itinéraire. Quand vous avez déplacé les points de passage, activer la touche Accepter pour lancer le re-calcul.

2.4.7 Mode Simulation

Quand vous avez planifié votre itinéraire, vous pouvez toujours lancer une simulation de la navigation qui affichera le véhicule en mouvement le long de l'itinéraire avec la vitesse moyenne assignée à chaque route par TeleAtlas, ou vous pouvez l'accélérer x 2 fois, x 4 fois, x 8 fois. Pendant la simulation vous pouvez visualiser l'itinéraire avec la liste des routes et la liste des

manoeuvres (Par.2.5.1). Pour démarrer une simulation:

• Planifier un itinéraire du point A vers le point B comme expliqué dans les paragraphes précédents

• A partir de la page "Plus d'options" page (2.3.6), activer Simulation

• Le menu Simulation s'ouvre, activer le bouton Départ et sélectionner ensuite la vitesse et valider par Accepter. La carte affichera la simulation de la navigation.

Pour arrêter la simulation, ouvrir la même page et activer le bouton Arrêt.

Dans la page Réglages Simulation, vous pouvez choisir la vitesse de simulation parmi la liste suivante:

- Temps Réel
- Vitesse x 2
- Vitesse x 4
- Vitesse x 8





*	Retou	r		10	Carte
		Liste manoeuvres			
18.8		RUE DE RIVOLI ORATOIRE			
		RUE DE L'ECHELLE			
5		AVENUE DE L' OPÉRA	$\frac{1}{4}$		
100		AVENUE DE L' OPÉRA	П		
		RUE DU 4 SEPTEMBRE			

2.5 Planification avancée

2.5.1 Pour visualiser la Liste des Manoeuvres

L'option Liste des Manoeuvres permet de visualiser la liste de toutes les manoeuvres à faire au cours d'un voyage. Sélectionnez une manoeuvre pour la visualiser sur la carte. Pour ouvrir la Liste des Manoeuvres: Ouvrir le menu 'Navigation', sélectionnez Fonctions Itinéraire puis Liste des Manoeuvres. Vous pouvez ouvrir la' Liste des Manoeuvres' pendant la navigation simplement en activant la flèche indiquant la prochaine manoeuvre dans le coin supérieur gauche de la carte.

2.5.2 Pour faire un détour et éviter une rue (ou une route)

Vous pouvez choisir de faire un détour en évitant une rue ou une route. Pour ouvrir la liste des rues ou routes

tout au long de l'itinéraire, ouvrir le menu 'Navigation', sélectionner Fonctions Itinéraire et ensuite sélectionner Détour. Vous pouvez sélectionner une rue et décider de l'éviter en activant la fonction Détour.

2.5.3 Pour bloquer une rue (ou une route)

Il est également possible de Bloquer une rue ou une route (si par exemple la rue est en cours de travaux), le blocage restera jusqu'à ce que l'utilisateur le débloque. Sélectionnez une rue manuellement sur la carte, ou en saisissant une adresse puis dans la page "Plus d'Options" page (par. 2.3.6), activer le bouton "Bloquer Rue"? La rue sera représentée en rouge et deux icônes rouges la délimiteront.

Pour la débloquer:

- Dans le Menu Navigation, Toucher le bouton Réglages
- Toucher Préférences Itinéraire
- •Ouvrir la liste des Routes Bloquées

Retour Carte PRÉFÉRENCES ITINÉRAIRE Éviter Préférences Calcul Routes bloquées







•Sélectionner la rue/route souhaitée pour la débloquer

2.5.4 Vue globale Itinéraire

Dans la fenêtre "Vue globale Itinéraire", vous pouvez trouver les informations les plus importantes concernant votre itinéraire, pour vous permettre de les consulter pendant votre voyage ou lors de sa préparation:

- Point de départ
- Destination
- Heure Départ
- Distance Totale
- Distance Restante
- Temps total
- Temps restant
- Heure estimée d'arrivée

Trois icônes oranges indiquent le type de rues que vous trouverez sur votre itinéraire:

- Nombre total Km sur les routes principales
- Nombre total Km sur les routes à péage

• Nombre total Km sur les routes non pavées (chemins) En activant ces icônes, vous accèderez au menu "options Itinéraire" où vous pourrez, par exemple, décider d'éviter les routes non pavées. A partir de la page "Vue globale Itinéraire", sélectionnez "Voir Itinéraire sur la Carte", pour voir l'itinéraire complet dans un seul écran. Activer "régler heure Départ" pour définir l'heure de départ (ceci vous permet d'obtenir l'heure estimée d'arrivée). Sélectionnez "Régler Vitesse" de façon à régler la vitesse suivant votre vitesse moyenne.

2.5.5 Pour planifier le prochain arrêt

Cette fonction permet de planifier les arrêts tout au long de votre itinéraire. Pour accéder à la planification d'itinéraire:









- Ouvrir le 'Navigation'
- Sélectionner "Fonctions Itinéraire"
- Sélectionner "Planifier prochain arrêt"

Vous aurez la possibilité de rechercher la position où vous serez à une certaine distance ou dans un certain délai à partir de votre point de départ et de rechercher des POIs près de cette position. Prenons par exemple le cas où vous souhaitez vous arrêter pour remettre du carburant à 100 kms de votre point de départ. Sélectionnez la fenêtre "Où"

- Régler la distance (ex 100 Km) en utilisant la flèche
- Sélectionner l'option station service pour rechercher l'une des plus proches de la position estimée
- Une liste des Stations services près de cette position sera affichée.

Sélectionner une des options proposées et la page d'informations correspondantes sera affichée

• Valider le bouton vert pour accéder à la page de début

de navigation

• Sur la page Début Navigation, valider le choix de réglage comme Point de Passage. Si vous souhaitiez, par exemple, chercher un restaurant dans un délai de deux heures:

- Sélectionner l'option "Quand"
- Régler le temps et sélectionner l'option Restaurants.

• Le logiciel calculera la position souhaitée en utilisant la vitesse moyenne autorisée dans chaque rue ou route sur la base des données officielles de TeleAtlas ou sur la base des vitesses moyennes que vous aurez paramétrées

Les réglages de vitesse moyenne peuvent toujours être personnalisés à partir du Menu Réglages (see par 2.14.1).

Suggestions

Pour mieux préparer votre prochain voyage, vous pouvez le faire même sans avoir de signal GPS en étant au bureau ou à votre domicile.

Si nécessaire, connecter le navigateur au chargeur. Pour planifier un prochain arrêt dans un espace de temps, il est toujours nécessaire de définir une heure de départ. Il est aussi conseillé de personnaliser la vitesse moyenne pour obtenir un résultat optimisé.



Retour DONNÉES ET GRAPHIQUES							
Distance Totale	66.8 km	Temp	s Total	1h 25'			
Wites:	se	🕘 Altit	ude	Arrêts			
Vitesse actuelle	0 km/h	Altitude 0 m		Position Dernier Arrêt	48°51'12"N 002°20'39"E		
Vitesse Max	327 km/h	Altitude Maximale	0 m	Date Heure Durée Dern	27.03.09 19.41.31 0"		
Vitesse Moyenne	48 km/h	Altitude Moyenne	0 m	Temps Total Arrêt	1' 09"		
Graphique Vitesse	Remettre à zér	Graphique Altitude	Remettre à zér	Remettre à zéro	Remettre à zér		
		0~~					

2.6 Calculateur de Voyage

Pendant votre voyage, vous pouvez consulter le Calculateur de Voyage, même si vous conduisez sans avoir défini une destination.

- Sélectionner 'Calculateur de Voyage'
- Toucher "Données et Graphiques". Les données de voyage comprennent:
- La distance parcourue
- La vitesse maximum atteinte et la vitesse moyenne
- L'altitude maximale atteinte et l'altitude moyenne
- Le temps total des arrêts

Pour visualiser les graphiques de vitesse et d'altitude, toucher l'icône correspondante à chaque colonne. Les graphiques représentent la situation en temps réel pour chaque segment de voyage. Le segment de voyage est défini pour l'itinéraire entre un arrêt et le suivant. La ligne blanche représente la valeur instantanée et la ligne

AvMap - 45

verte représente la valeur moyenne. Les lignes verticales oranges représentent les arrêts (pauses).

Les données sont enregistrées de façon continue et elles peuvent être remises à zéro seulement en remettant à zéro les compteurs en touchant l'icône correspondante en bas de chaque colonne des données du voyage.

Pour remettre à zéro les compteurs en une seule opération, utiliser le bouton de remise à zéro du menu Calculateur de voyage

Le compteur de Totalisation enregistre les données sur la durée de vie du Navigateur et il ne peut pas être remis à zéro. Il comprend:

- Vitesse maximum et vitesse moyenne
- Altitude maximum et altitude moyenne
- Temps total
- Distance totale
- Temps d'arrêt total (somme des temps d'arrêt)







Retour			💓 Carte
Gest	ion Itinéraires Sauv	egardés	
TRIP			Effacer Tout
TRIP 2			
		1	

2.7 Gérer vos données personnelles

A partir du menu "Mes Données", vous pouvez gérer vos Itinéraires Sauvegardés, vos Points d'intérêt (téléchargés sur internet), vos Contacts et vos Tracés

2.7.1 Itinéraires Sauvegardés

2.7.1.1 Pour sauvegarder un itinéraire

Une fois qu'un itinéraire a été défini, vous pouvez le sauvegarder pour une réutilisation ultérieure

- Ouvrir le menu 'Navigation'
- Sélectionner 'Fonctions Itinéraire'
- Sélectionner 'Sauvegarder Itinéraire'

Un clavier virtuel apparaîtra: éditer le nom souhaité de l'itinéraire et valider. L'itinéraire est ajouté dans la liste des itinéraires déjà sauvegardés.

2.7.1.2 Pour modifier ou utiliser un itinéraire sauvegardé De façon à ouvrir la liste des itinéraires sauvegardés, ouvrir le menu 'Navigation' puis sélectionner le menu

'Itinéraires sauvegardés'. Sélectionner l'itinéraire souhaité pour ouvrir le menu 'Options Itinéraires sauvegardés'. Dans cette page, vous pouvez:

- Renommer l'itinéraire
- Voir l'itinéraire (liste des manoeuvres)
- Supprimer l'itinéraire
- Modifier l'icône de l'itinéraire

Si vous souhaitez utiliser de nouveau un itinéraire sauvegardé:

Activer le bouton 'Voir Itinéraire' de façon à ouvrir la page 'Liste des Manoeuvres', puis activer le bouton (flèche verte) pour accepter et accéder à la page 'Début Navigation'. Dans cette page, Activer le bouton avec drapeau à damiers pour lancer le calcul et démarrer la navigation suivant cet itinéraire sauvegardé. Si le point de départ sauvegardé est différent de votre position GPS actuelle, le logiciel calculera l'itinéraire à partir de votre position actuelle jusqu'au point de départ sauvegardé puis vers votre destination finale. Une fois





que vous conduisez sur l'itinéraire sauvegardé, il est toujours possible de le modifier. Les modifications ne seront pas sauvegardées sauf si vous le souhaitez en activant la commande 'Sauvegarder Itinéraire dans le menu 'Editer voyage'. et vous pouvez le sauvegarder en tant que nouvel itinéraire avec un nouveau nom.

2.7.2 Points d'Intérêt

2.7.2.1 Catégories de POI

La cartographie du Navigateur contient une base de données importantes de Points d'Intérêt également appelés POI Système (pour consulter la liste des catégories et sous-catégories, voir en annexe) En plus de ces POI Système (fournis intégrés dans la cartographie et mis à jour avec chaque évolution des données cartographiques), vous pouvez en ajouter de nouveaux. Tout ce que vous avez besoin de faire est de télécharger le logiciel spécifique sur le site AvMap (http://www.avmapfrance.com) et ensuite de rechercher des sites spécialisés tels que www. alertegps.com. poigps.com.

2.7.2.2 Pour afficher ou masquer une catégorie de POI

Par défaut, toutes les catégories de POI sont visualisées sur la carte avec leur icône associée. Néanmoins, vous pouvez toujours décider de cacher certaines catégories de POIs.

Pour accéder au menu 'Gestion des POI':

- Ouvrir le menu 'Navigation'
- Sélectionner 'Gestion des POI'
- Activer 'POI Système' et accéder à la liste des catégories
- Sélectionner une catégorie, puis une sous-catégorie et accéder à la liste des POIs
- Activer 'Icône sur la carte' pour choisir d'afficher ou de masquer la catégorie sélectionnée

2.7.2.3 Pour définir les catégories de vos POI favoris

La liste des POIs Favoris a pour but de simplifier la recherché des catégories fréquemment utilisées comme, par exemple, les Stations Services, les Restaurants, les Distributeurs bancaires... Pour aller dans la liste des POIs Favoris:

 Sélectionner POI Favoris pour voir les sous-catégories correspondantes Sélectionner un item dans la liste et vous accéderez à un menu qui vous permettra de le supprimer des Favoris ou de le restaurer
Pour ajouter une sous-catégorie aux Favoris:

- Ouvrir le menu 'Navigation'
- Sélectionner 'gestion des POI'
- Activer 'POI Système' et accéder à la liste des catégories
- Sélectionner une catégorie et consulter la liste des sous-catégories
- Sélectionner une sous-catégorie





• Activer 'Ajouter aux Favoris'. La sous-catégorie a été ajoutée à votre liste de POIs Favoris pour faciliter vos recherches ultérieures.

2.7.2.4 POI Utilisateur

Vous pouvez télécharger de nouveaux POIs comme les radars, les magasins, les restaurants... Vous devez d'abord enregistrer votre Navigateur sur le site internet http://www.avmapfrance.com dans la partie Assistance/Enregistrement de façon à pouvoir télécharger les mises à jour de l'application Geosat. (Chap. 5)

• Télécharger les POIs à partir de sites internet préférés (ex; www.alertegps.com) en faisant attention de choisir un format compatible avec la solution AvMap. Les sauvegarder sur votre PC.

• A partir de la section Assistance du site www. avmapfrance.com, sélectionner téléchargement et FAQs • Puis sélectionner le modèle de produit "Geosat 6" à partir de la liste déroulante.

• Valider Mises à jour Logiciel pour télécharger le programme de mise à jour permettant de faire des mises à jour du logiciel et de télécharger de nouveaux points d'intérêt dans le navigateur (pour metre à jour le logiciel, voir Chap. 5)

• Vos données personnelles de Login (Nom d'utilisateur = votre adresse email d'enregistrement) et de Mot de passe vous seront demandées

• Sauvegarder le fichier sur votre PC

• Une fois que le logiciel a été téléchargé sur votre PC, connecter le Geosat 6 au port USB avec son câble

• Lancer le programme de mise à jour du Geosat 6 et sélectionner l'icône de transfert des POIs. L'application vous permet de sélectionner les fichiers à charger dans votre navigateur

• Une fenêtre vous montrera les POIs déjà installés

dans le navigateur

• Sélectionner l'icône '+' pour ajouter un nouveau fichier

• Sélectionner le premier fichier à transférer à partir de votre PC et cliquer sur 'Ouvrir'

• La fenêtre montrera alors le fichier téléchargé

• Répéter l'opération pour ajouter de nouveaux fichiers Pour accéder aux POIs personnels de l'utilisateur: Sélectionner 'POI Utilisateur' à partir du menu 'Gestion des POI'. La liste complète des POIs de l'utilisateur sera affichée. Sélectionner un groupe pour accéder à toutes les informations. A partir d'ici, vous pouvez:

- Définir une alarme de proximité pour tous les POIs appartenant à ce groupe
- Rendre visible ou cacher l'icône POI sur la carte
- Ajouter le groupe à vos Favoris

2.7.2.5 Régler les alarmes vitesse

1.Activer POI Utilisateur





2.Sélectionner le groupe de POI Utilisateur pour lequel vous souhaitez activer l'alarme

3.Dans la page concernée, toucher le bouton "Alarme" dans la colonne à droite

4. Sélectionner le type d'alarme souhaité (en activer une et l'écouter en touchant le bouton Test)

5. Toucher la flèche verte dans la barre inférieure pour ouvrir la 2ème page où vous pourrez régler le rayon (distance réglable de 100m à 5km) autour duquel l'alarme de proximité doit détecter le POI. Toucher "Accepter" pour valider et retourner à la page d'informations POI

6.Toucher "Icônes sur carte" pour définir de visualiser ou non l'icône du POI sur la carte, puis valider par "Accepter"

A partir de de point, et à côté du nom du groupe de POI, vous pouvez voir une icône orange d'une clochette indiquant que le groupe de POI a été activé avec l'alarme et une icône d'une loupe indiquant que les POIs de ce groupe sont visibles sur la carte.

2.7.3 Pour gérer le Carnet d'Adresses

2.7.3.1 Carnet d'adresses

Geosat 6 peut stocker jusqu'à 1000 contacts dans le carnet d'adresses. Les contacts pourront être stockés dans un repertoire prédéfini ou dans un répertoire que vous définirez.

2.7.3.2 Pour sauvegarder ou modifier un contact

Pour sauvegarder un contact, entrer le répertoire concerné en le sélectionnant à partir de la liste des répertoires. Puis, sélectionner 'Ajouter un contact', le menu 'Ajouter un contact' s'ouvrira et vous permettra de choisir de quelle façon vous souhaitez sélectionner une adresse. Pour ajouter une adresse, sélectionnez 'Adresse' et suivez la même procédure que lorsque vous entrez une nouvelle destination.

Vous pouvez également entrer un point à partir de ses coordonnées Latitude et Longitude, ou en le sélectionnant à partir des POIs, ou encore en le définissant directement depuis la carte.

Une fois ce point enregistré, vous pouvez accéder au menu 'Options Contact' où vous pourrez:

- Editer le nom du contact
- Modifier l'icône
- Déplacer le contact vers un autre répertoire

• Ajouter un nouveau numéro de téléphone (uniquement pour les modèles avec fonction Bluetooth ou GSM)

- Supprimer le contact récemment créé
- Définir ce contact comme Base (Maison)

Activer le bouton 'Editer' pour changer le nom, le clavier virtuel s'affichant pour vous permettre d'entrer les modifications. Valider pour retourner au menu 'Options Contact'. Après avoir entré toutes les modifications, valider avec le bouton 'Accepter' et une nouvelle page s'affichera avec le choix de démarrer une navigation vers ce contact ou de retourner au menu 'Options Contact' si vous souhaitez faire encore d'autres modifications. Pour sortir de ce menu, activer le bouton 'Carte'.

2.7.3.3 Pour créer ou modifier un répertoire

Quand vous accédez au carnet d'adresses, sur le côté gauche de l'écran, vous trouverez la liste des repertoires et, sur le côté droit de l'écran, les boutons nécessaires à leur gestion. Pour ajouter un nouveau répertoire, activer l'option 'Ajouter Répertoire'. Le menu 'Répertoire' apparaît et vous pouvez:

• Editer le nom d'un nouveau répertoire. Un clavier virtuel est affiché qui vous permet d'entrer le nom que vous souhaitez donner à ce répertoire et ensuite de valider:

• Modifier l'icône qui symbolisera ce fichier



Retour			Carte
	Options du Fi	ichier: WORK	
	qwer		
	Modifier le Nom	Changer l'Icône	
	521	*	
	Régler l'Alarme	Supprimer le Dossier	
Annuler			Accepter

- Définir une alarme de proximité des contacts de ce répertoire
- Supprimer le repertoire créé

Après avoir défini les modifications, sélectionner 'Accepter' et retourner à la liste des repertoires où le nouveau repertoire sera affiché. Après cela, vous pouvez encore modifier les attributs de ce répertoire. Entrer le repertoire en le sélectionnant dans la liste. Ensuite activer le bouton 'Options Répertoire' pour accéder à ses attributs.

2.7.3.4 Régler une alarme pour vos Contacts

Il est possible de régler une alarme d'approche pour un ou plusieurs repertoires de contacts:

1.Sélectionner le repertoire pour lequel vous souhaitez mettre en place une alarme

- 2. Toucher "Options Répertoire"
- 3. Toucher "Régler l'Alarme"
- 4. Sélectionner l'alarme

5.Utiliser la flèche verte pour aller à la 2ème page et régler la distance d'alarme

6. Toucher "Accepter" pour valider

7. Répéter l'opération pour chaque repertoire de contacts que vous souhaitez metre sous alarme de proximité. Pour désactiver toutes les alarmes, voir Par. 2.14.4.1

2.7.3.5 Pour définir une adresse comme Base (Maison)

L'adresse de la BASE peut être rapidement sélectionnée avec la commande 'Conduis moi à, la Base' du menu "Où Aller". Pour entrer l'adresse de la Base: Entrer une adresse en suivant la procédure décrite au paragraphe 4. Depuis la page 'Plus d'Options', définir cette adresse en activant la commande 'Définir comme Base'. La fonction 'Conduis moi à la Base' activera la navigation à partir de la position GPS actuelle jusqu'à l'adresse définie comme Base.





2.7.3.6 Transférer vos contacts

Quand vous achetez une nouvelle carte, il vous suffit de remplacer l'ancienne carte SD avec la nouvelle pré-chargée avec le dernier logiciel et les nouvelles cartes. Pour ne pas perdre vos contacts personnels, vous aurez besoin de copier ces contacts sur la nouvelle carte SD:

1.Connecter le Geosat 6 (avec l'ancienne carte SD) à votre ordinateur avec le cable USB

2. A partir de l'ordinateur et l'explorateur Windows (ou autre), rechercher le contenu du Navigateur Geosat 6 en le considérant comme un nouveau périphérique pour accéder à son contenu

3.Copier le répertoire dénommé "Geosat6" sur votre ordinateur

4. déconnecter le Navigateur Geosat 6

5.Remplacer l'ancienne carte mémoire par la nouvelle et re-connecter le Navigateur Geosat 6 à l'ordinateur 6.Répéter l'opération pour visualiser le Navigateur Geosat 6 comme un périphérique et accéder à son contenu

7.Copier et coller le répertoire Geosat6 précédemment sauvegardé sur votre ordinateur sur la nouvelle carte mémoire

8.Après cette operation, vous devez télécharger la dernière mise à jour logicielle (Chap. 5)

2.7.4 Tracés

Dans ce menu, vous pouvez visualiser les tracés sauvegardés chacun avec une couleur et l'indication de la longueur en kms. Vous pouvez décider de masquer ou de montrer le tracé sur la carte. Voir par. 2.3.7 pour savoir comment enregistrer un tracé.

Suggestions

• Il y a plusieurs façons de sauvegarder un contact:

A partir de la carte: Toucher sur la carte l'endroit exact que vous voulez sauvegarder et, ensuite, activer la barre d'adresse (partie inférieure de l'écran) pour ouvrir la page complète d'informations. En activant le bouton Vers 'Y Aller' vous ouvrirez la page"plus d'Options" (see Plus d'Options page par 2.3.6). 'A partir d'ici, vous pouvez activer le bouton 'Ajouter aux Contacts' pour ajouter l'adresse dans le carnet d'adresses.

A partir du menu 'Où Aller': Entrer une adresse en suivant la même procédure que pour chercher une destination, puis dans la page 'Plus d'Options' activer le bouton 'Ajouter aux Contacts'.

• Sauvegarder votre adresse de base (Maison)! Ainsi, il sera facile de reprendre la navigation vers votre Base (Maison) en activant le raccourci de la commande 'Conduis moi à la Base'

• Le Navigateur sauvegarde tous les nouveaux contacts dans un répertoire prédéfini avec un nom prédéfini et, comme cela, vous pouvez les sauvegarder rapidement et plus tard vous pourrez les renommer et les organiser dans votre carnet d'adresses.

2.8 Téléphone GSM

Est-ce que votre Navigateur possède un téléphone GSM intégré? Vérifier dans les spécifications techniques à la fin du manuel si votre version intègre un téléphone GSM et ensuite vérifier dans le menu de navigation si vous visualisez le bouton "Téléphone".

Certains modèles de la famille des navigateurs portables Geosat 6 sont des téléphones GSM, fonctionnant avec une carte SIM GSM, et sont équipés de hauts-parleurs et de micro grâce auxquels vous pouvez faire des appels mains libres sans oreillette. Services de téléphonie mobile: pour utiliser le téléphone, vous devez souscrire un abonnement auprès d'un opérateur mobile. l'opérateur mobile vous fournira toutes les informations nécessaires sur les conditions d'abonnement. Certains services peuvent avoir des restrictions d'utilisation pour certains services.

ATTENTION: les modèles Geosat 6 GSM sont compatibles avec les cartes SIM GSM. La carte SIM peut être fournie par tout opérateur de téléphonie mobile du moment qu'elle est du type GSM (sauf UMTS)

Comment insérer la carte SIM (uniquement modèles avec GSM):

Insérer la carte SIM dans l'emplacement situé sous la carte mémoire SD, avec le circuit vers le dessus et le coin biseauté sur la droite

2.8.1 Activer le Téléphone

Pour accéder aux fonctions Téléphone, Toucher le bouton "Téléphone" dans le menu de navigation ou

l'icône Téléphone sur la Carte.

•Une fois dans le menu Téléphone, toucher le bouton "Activer »

•A ce stade, vous pouvez uniquement effectuer des appels d'urgence (en touchant le bouton d'Appel). Pour utiliser les autres fonctions du téléphone, vous devez insérer le code PIN

 $\bullet \mbox{Toucher}$ "Entrer le code PIN" et saisir le code PIN de la carte SIM

•Quand le téléphone est activé, l'icône sur la carte devient verte et l'état du signal GSM apparaît.

•Toucher l'icône du telephone sur la carte pour ouvrir de nouveau le menu Téléphone

2.8.2 Emettre un Appel

Pour émettre un Appel, Toucher "Appeler" dans le menu Téléphone, puis choisir parmi les options suivantes:

• Numéro, si vous souhaitez entrer un numéro avec le









clavier

- Contact, si vous souhaitez sélectionner un numéro dans votre carnet d'adresses
- POI, si vous souhaitez trouver un numero de telephone parmi les Points d'Intérêt
- Domicile/Base, si vous souhaitez appeler le numéro de votre domicile ou de votre base
- Appels récents, si vous souhaitez sélectionner un numéro parmi les derniers appels

Après avoir choisi le numéro, toucher l'icône verte du combiné pour lancer l'appel

2.8.3 Envoyer des SMS

- 1.Entrer dans le menu Téléphone
- 2.Entrer dans le menu Messages
- 3.Toucher "Nouveau Message" et saisir le texte avec le clavier virtuel

Pour saisir des caractères spéciaux, toucher le bouton "Symboles". Le clavier virtuel pour les caractères spéciaux sera affiché. Pour retourner au clavier normal, toucher le bouton "ABC ». Pour passer des caractères minuscules à majuscules, utiliser les boutons sur la droite: "A"pour le clavier des majuscules ou "a"pour le clavier des minuscules.

- 1.Une fois le texte complètement saisi, toucher "Entrer"
- 2.Insérer le numéro du destinataire en touchant le bouton "Envoyer"
- 3.Un clavier virtuel est affiché, saisir le numéro et toucher "Entrer"
- 4.Si vous souhaitez utiliser un numéro enregistré dans votre telephone, toucher "Editer Destinataire"
- 5.Une fois que le message a été envoyé, le logiciel ré-affichera la carte et le SMS sera enregistré dans

le répertoire 'SMS envoyés ».

2.8.4 Appels et Messages entrants

Si le telephone est actif, le Navigateur recevra des appels et des messages même pendant la navigation et vous informera de l'évènement par une fenêtre (pop-up).

Recevoir un Appel:

Quand vous recevez un appel, une fenêtre s'affiche sur la carte montrant le numéro de l'appelant (et son nom si il est sauvegardé dans le téléphone), vous pouvez décider soit de prendre ou non l'appel or de désactiver la sonnerie du téléphone en touchant l'icône "Accepter/Refuser ».Si vous acceptez l'Appel, alors il sera en mains libres. Pendant l'Appel, le navigateur affiche la carte et l'icône du téléphone change vers l'état "appel en cours ».



Retour	ATT Carte
Lire Message	:5
From: 3505512435	A Faire suivre
À tout à l'heure	Supprimer
	Copier vers la SIM
	Annalus

Pendant l'appel, il est également possible de rendre muet le téléphone, en touchant le bouton "Couper Micro» dans le menu "Appel », le bouton changera alors en "Activer Micro ». Le toucher ré-activera le microphone.

Recevoir des SMS:

Quand vous recevez un SMS, une alarme est affichée sur la carte et vous pouvez choisir d'ouvrir le message ou de le lire plus tard. dans les deux cas, le message est sauvegardé dans le répertoire "SMS entrants », ainsi vous pourrez le lire à tout moment. Si vous choisissez "Lire maintenant », il sera affiché, pour éviter d'être distrait, vous pouvez toucher "Me le lire », le navigateur lira le message pour vous.

2.8.5 Registre Appels

Pour accéder au registre des Appels, toucher le bouton "Registre Appels" dans le menu Téléphone. Vous y

trouverez:

•Tous

- Appels manqués
- Appels sortants

Appels entrants

Chaque liste peut être effacé en entrant dans la liste et en touchant "Supprimer Tout". Pour supprimer tout le registre, toucher "Effacer Registre"dans le menu Registre Appels

2.8.6 Réglages

Pour modifier les réglages, toucher le bouton "Réglages" dans le menu Téléphone. Dans ce menu, vous pouvez:

- Choisir de montrer ou non votre numéro d'appel. Toucher "Options Téléphone" et ensuite Activer ou Désactiver
- Régler le telephone pour répondre automatiquement après un intervalle de temps prédéfini. Toucher





"Options Téléphone" et ensuite toucher les flèches pour régler l'intervalle de temps (par exemple, si vous réglez 10 secondes, vous répondrez automatiquement à l'appel après 10 secondes sans toucher au navigateur)

- Régler les options SMS comme sauvegarder ou non les messages sortants
- Régler le volume de la sonnerie en touchant "options Audio"
- Copier le carnet d'adresses du telephone de la carte SIM vers la mémoire du navigateur, en touchant "Copier depuis SIM »
- Modifier le code PIN. Toucher; Modifier Code PIN puis saisir le code PIN actuel puis le nouveau. Vous devrez saisir de nouveau le nouveau code PIN pour le confirmer
- Entrer votre numéro de téléphone Domicile

2.9 Appels Mains Libres avec Bluetooth®

Est-ce que votre Navigateur dispose de la fonction Bluetooth? Vérifier dans les spécifications techniques à la fin de ce manuel si votre modèle intègre la fonction Bluetooth puis, dans le menu Navigation si vous voyez le bouton Bluetooth.

Avec les modèles Geosat 6 équipés de la fonction Bluetooth, vous pouvez émettre et recevoir des appels mains libres dans votre véhicule. Votre téléphone mobile peut communiquer avec le Geosat 6 grâce à la technologie Bluetooth, et ainsi vous pouvez gérer les appels directement depuis l'écran de votre navigateur Geosat 6 sans avoir à toucher à votre téléphone mobile. Geosat 6 est équipé d'un puissant haut-parleur et d'un microphone qui permettent d'écouter et de parler sans avoir besoin d'une oreillette.

2.9.1 Régler la communication Bluetooth®

Pour régler la communication Bluetooth entre votre téléphone mobile et le Geosat 6, vous avez besoin d'appairer les appareils (ceci est nécessaire uniquement la 1ère fois)

1.Dans la seconde page du Menu Navigation, activer le bouton Bluetooth

2. Toucher le bouton "Activer Bluetooth" pour activer la fonction du Navigateur (quand elle est active, le bouton devient "Désactiver Bluetooth")

3.Maintenant, activer la communication Bluetooth sur votre téléphone mobile



Fretour			Carte
	Bluete	ooth	
		7 8 8	#P
Désactiver Bluetooth	Rechercher un téléphone	Appeler	Appeler la Base
	Cr.	E*	
Re-numéroter MARIE	Préférences	Réglages	Liste des appels

4. Toucher le bouton "Chercher téléphones" sur l'écran du Geosat 6 pour chercher les appareils Bluetooth dans l'environnement. Les noms des appareils trouvés apparaîtront dans la liste sur le côté.

5.Une fois que la recherché est terminée, toucher le nom de l'appareil souhaité (le nom de votre téléphone mobile) et toucher le bouton "Connecter »

6.Maintenant, le message de demande d'appairage du Navigateur Avmap Geosat 6 va apparaître sur votre téléphone mobile, insérer le code PIN: 0000. la communication est maintenant active et les appareils sont appairés. La procédure d'appairage est nécessaire uniquement pour cette première fois, ensuite Le Geosat 6 trouvera et reconnaîtra automatiquement les appareils appairés.

2.9.2 Appels entrants

Quand vous recevez un appel téléphonique et que

AvMap - 67

votre téléphone mobile communiqué via Bluetooth avec le Geosat 6, la fenêtre d'appel entrant apparaît sur l'écran du navigateur. La fenêtre d'appel entrant montre le numéro de téléphone et vous demande si vous voulez ou non accepter l'appel. Pour refuser l'appel, toucher "NON"(le bouton rouge du téléphone); l'appel téléphonique entrant sera fermé.

Pour accepter l'appel, toucher "OUI" (le bouton vert du téléphone). Si vous acceptez l'appel, la fenêtre d'appel se fermera et la carte sera affichée avec l'icône verte du téléphone dans le coin inférieur droit de l'écran pour montrer que l'appel téléphonique est en cours. Grâce à la communication Bluetooth, l'appel est en mains libres et vous l'entendrez grâce aux puissants hauts-parleurs du Geosat 6. Pendant que l'appel est en cours, il est possible d'accéder aux Options Appels en touchant l'icône verte du téléphone. A partir de la page des Options Appels,, vous pouvez activer le clavier, déconnecter l'appel du

CARREFOUR DE LA PORTE 67 m /FRTF (D 182) De La Porte Verte 47 km/h Appel Entrant 80 16.33 Appel Privé 3.26 km 50 m Refuser Accepter BOULEVARD DE JARDY (D 182) **__**()





8	-	C Vc	PTION	s AUE aut-pa	DIO Irleur	_
				> 0	>	
Appuler	Ť					Accoptor

navigateur, ou suspendre l'appel. dans la barre de status (coin inférieur droit), une icône indique le status de la communication Bluetooth et de l'appel.

2.9.3 Appels privés

Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction mains libres, vous pouvez toujours déconnecter l'appel téléphonique du Navigateur pour le prendre en mode traditionnel.

- 1. Toucher l'icône verte du téléphone sur la carte pour ouvrir la page "Options Appels"
- 2. Toucher le bouton "Déconnecter": la fonction d'appels mains libres sera désactivée et l'appel pourra être pris dans le mode traditionnel
- 3.Fermer la fenêtre en touchant le bouton (croix) dans le coin supérieur droit

2.9.4 Régler le volume haut-parleur

1.1. Pendant les appels en cours, vous pouvez régler le

AvMap - 69

volume de haut-parleur

- 2.2. Toucher le bouton "Téléphone Mobile" pour ouvrir la page téléphone Mobile
- 3.3. Toucher "Préférences Haut-parleur"
- 4.4. Toucher les flèches pour régler le niveau de volume souhaité

2.9.5 Composer un numéro de téléphone

Il est possible de composer un numéro de téléphone directement depuis le clavier de l'écran du Geosat 6 (quand la communication Bluetooth est active)

1. Toucher le bouton "Téléphone Mobile" pour ouvrir la page téléphone Mobile

2. Toucher le bouton "Appel"

3.Activer le bouton "Numéro Appel" pour ouvrir le clavier virtuel

4. Composer le numéro et toucher l'icône verte du téléphone pour démarrer l'appel. Si le numéro

composé est occupé, une page d'avertissement s'ouvrira "Numéro occupé », Toucher "OK"pour suspendre l'appel

Pendant l'appel téléphonique, il est possible d'ouvrir la page des Options Appels

2.9.6 Utiliser le clavier pendant un appel

Pendant un appel, vous pouvez avoir besoin de saisir quelques chiffres (par exemple pour composer une extension ou suivre les instructions d'un répondeur automatique). Vous pouvez composer ces numéros directement depuis l'écran du geosat 6.

- 1.Toucher l'icône verte du téléphone sur la Carte pour ouvrir la page Options Appels
- 2. Toucher le bouton Clavier Tonalités et le clavier virtuel s'ouvrira

3. Saisir les numéros et ensuite fermer la fenêtre





en touchant le bouton (croix) dans le coin supérieur droit.

2.9.7 Dernier Appel

Comme pour tous les telephones portables, les 15 derniers appels composés sur le Geosat 6 sont sauvegardés en mémoire.

Pour recomposer le dernier numéro

2.Toucher le bouton "Téléphone Mobile" pour ouvrir la page téléphone Mobile

3. Toucher le bouton Re-composer Le dernier numéro appelé sera re-compos.

2.9.8 Appeler son domicile

Avec le raccourci "Domicile ", vous pouvez rapidement appeler votre numéro de domicile (ou le numéro que vous avez défini pour votre base) Toucher le bouton "Téléphone Mobile" pour ouvrir la

AvMap - 71

page téléphone Mobile

Toucher le bouton "Appeler Domicile". L'appel démarrera et la fenêtre sera fermée pour retourner à l'écran de la Carte. Si le numéro du Domicile (ou de la base) n'a pas été défini, alors une fenêtre s'ouvrira pour vous demander de le saisir

2.9.9 Appeler un Point d'Intérêt

Les points d'intérêt préchargés sur les cartes du Geosat 6 sont complets avec le numéro de téléphone (par exemple restaurants, hôtels, hôpitaux, magasins, ...). Vous pouvez appeler ces numéros directement du Geosat 6. Pour appeler un point d'intérêt:

1.Toucher le bouton "Téléphone Mobile" pour ouvrir la page téléphone Mobile

2. Toucher le bouton Appel

3.Toucher le bouton Appel POI. Le menu Recherche POI s'ouvrira. Une fois que vous avez trouvé le résultat recherché, toucher le point d'intérêt concerné pour ouvrir la page d'informations correspondante

4.Dans la page d'informations, toucher l'icône verte du téléphone pour appeler le point d'intérêt sélectionné

2.9.10 Appeler des contacts

1.Toucher le bouton "Téléphone Mobile" pour ouvrir la page téléphone Mobile

2. Toucher le bouton Appel

- 3.Toucher le bouton Appel Contact. le menu de recherche Contact s'ouvrira. Une fois que vous avez trouvé le résultat recherché, toucher un contact pour ouvrir la page d'informations correspondante
- 4.Dans la page d'informations Contact, toucher l'icône verte du téléphone pour appeler le contact




sélectionné.

2.9.11 Registre Appels

Comme dans un téléphone mobile, les 15 derniers appels composes ou reçus sur le Geosat 6 sont sauvegardés en mémoire. Pour voir le registre des Appels:

1. Toucher le bouton "Téléphone Mobile" pour ouvrir la page téléphone Mobile

2. Toucher le bouton Registre Appels

Les appels sont regroupés en tant que: appels non répondus, appels récents composes et appels récents reçus. Pour supprimer le registre, toucher le bouton Supprimer Registre

Pour rappeler un numéro dans le registre des appels, sélectionner le numéro et ensuite toucher Appel

2.9.12 Réponse automatique

Vous pouvez définir la réponse automatique après quelques secondes pour un appel mains libres avec Bluetooth, de telle manière que vous pouvez répondre sans avoir à toucher à l'écran du Geosat 6 1. Toucher le bouton "Téléphone Mobile" pour ouvrir la page téléphone Mobile

2. Toucher le bouton Réglages Téléphone

3. Toucher le bouton Réponse Automatique

La page de Réponse Automatique s'ouvrira. Vous pourrez régler le délai (secondes) de réponse après lequel la fonction de réponse automatique est activée

<u>*</u>	Rép	RÉGLAGES	lue	
		6 secon.	-0	
Annuler				Accepter

2.10 Contrôle iPod

Est-ce que votre navigateur dispose de la fonction de contrôle iPod? vérifier dans les spécifications techniques à la fin de ce manuel si votre modèle intègre la fonction iPod. Cette fonction est disponible uniquement avec les kits d'intégration véhicule qui ont une entrée iPod. Le bouton iPod, au contraire du bouton Bluetooth, reste inactif tant qu'un iPod n'est pas connecté au support. Ce fonctionnement est correct et ne signifie pas que la fonction n'est pas disponible.

Avec le Geosat 6 (uniquement les modèles avec kit d'intégration véhicule), vous pouvez contrôler votre iPod® directement depuis l'écran du navigateur, même pendant la navigation

2.10.1 Connexion de l'iPod® au Geosat 6

Connecter l'iPod comme indiqué dans le Guide d'installation rapide fourni dans le coffret.

2.10.2 Menu de contrôle 'iPod®

Une fois que l'iPod a été connecté, le bouton iPod, dans le menu Navigation, s'active. Toucher le pour ouvrir le menu de contrôle iPod, où vous pourrez choisir les listes de chansons, les albums et la chanson comme dans votre iPod.

2.10.3 Ecouter une liste de chansons

Pour sélectionner une liste à écouter dans votre iPod, toucher le bouton Liste de chansons dans le menu de contrôle iPod. Sélectionner une liste pour avoir la liste des chansons. Toucher un des morceaux pour écouter cette liste.

2.10.4 Rechercher des chansons par auteur

Pour rechercher des chansons par auteur

 Toucher le bouton Auteurs du menu de contrôle iPod
 Faire défiler la liste des auteurs et sélectionner celui que vous souhaitez

- 3.La liste des albums du même auteur s'affichera. Sélectionner un album ou sélectionner les tous pour voir toutes les chansons
- 4. Faire défiler la liste

2.10.5 Page Lecteur

Quand une chanson est en cours de lecture, vous pouvez retourner à la navigation. Pour ouvrir de nouveau la page lecteur, toucher l'icône sur la carte. La page lecteur affiche les informations suivantes:

- Numéro de la chanson de la liste en cours de lecture (par exemple 4 sur 34)
- Durée de la chanson









- Temps restant jusqu'à la fin de la chanson
- Titre, auteur et album
- Mode de reproduction

Dans la barre inférieure:

- Régler le volume avec les boutons + et -
- Mettre en pause
- Aller en avant ou en arrière

2.10.6 Réglages lecture

Pour ouvrir la page des Réglages, toucher le bouton au centre de la barre supérieure dans toutes les pages de contrôle iPod. Vous pouvez régler le type de lecture:

- Pas de répétition: quand la liste est terminée, la lecture est arrêtée
- Répéter tout: la liste complète est répétée
- Répéter: les chansons sélectionnées sont répétées
- · Aléatoire: les chansons sont lues dans un ordre

aléatoire

Le type de lecture sélectionné sera illustré avec une icône sur la page de lecture de la chanson.



2.11 Alcootest

Est-ce que votre navigateur intègre la fonction Alcootest? Vérifier dans les spécifications techniques à la fin de ce manuel si votre modèle intègre un Alcootest puis vérifier, dans le menu de navigation, si vous voyez le bouton Alcootest.

Cette fonction est disponible uniquement pour certains modèles Geosat 6.

Cet alcootest n'a pas de valeur légale. Les résultats sont indicatifs et ne doivent pas être considérés comme certifiant, selon la loi, de la capacité à conduire un véhicule. AvMap décline toute responsabilité en cas d'utilisation anormale ou inappropriée de cette fonction.

2.11.1 Calibration

Pour réaliser un alcootest, vous devez d'abord calibrer le capteur. Assurez-vous de faire la calibration quand vous êtes certain de ne pas avoir assimilé aucune substance ou produit à base d'alcool; cette opération est nécessaire uniquement une fois. Dans le menu principal de navigation, toucher le bouton Alcootest, lire et accepter les avertissements. Toucher bouton de Calibration, attendre l'initialisation et souffler dans le point indiqué par la flèche rouge sur l'écran. Attendre jusqu'à l'affichage du message "Calibration terminée ».

2.11.2 Faire un Alcootest

Une fois que la calibration a été réalisée, toucher le bouton "Alcootest ». Suivre les instructions et souffler dans le point indiqué par la flèche rouge sur l'écran. Le résultat sera affiché en fonction du taux

AvMap - 79

d'alcool (g/l) révélé par l'opération de souffler. Quand le niveau est considéré comme trop élevé, le message vous recommandera de ne pas conduire. Toucher "Refaire le test"pour recommencer un alcootest. Le niveau d'alcool pour laquelle une personne est considérée en situation d'infraction au Code de la Route est variable selon les pays. Les sanctions encourues, en cas de conduite en état d'ivresse, varient d'un pays à l'autre.

A titre indicatif, le taux d'alcool dans le sang doit être inférieur à 0,50g en France, en Italie et en Allemagne (renseignez-vous pour les autres pays où vous vous rendez)

AVERTISSEMENTS:

1. Le testeur d'alcoolémie a été conçu pour tester des personnes ayant un ratio sang-air expiré spécifique. La totalité de la population n'a pas ce ratio, ces rations varient dans les faits et la variance peut provoquer des









résultats de test erronés

2. La température du navigateur lui-même varie et peut affecter les résultats de test

3. Les températures corporelles varient et peuvent affecter les résultats de test

4. Fumer peut affecter les résultats de test

5. Faire deux tests consécutifs sans attendre peut affecter les résultats de test, étant donné que le capteur a besoin de temps pour se nettoyer - Attendre environ 2 minutes entre plusieurs tests

6. Faire le test juste après avoir bu peut affecter les résultats étant donné que l'alcool dans l'air expiré ne provient pas des poumons mais directement de la bouche

Ces avertissements s'appliquent à cet alcootest comme pour tous les autres systèmes de test utilisés par les autorités de contrôle.

AvMap - 81

2.12 Etat Unité

2.12.1 Menu 'Etat Unité'

Pour accéder à toutes les informations d'état du navigateur, toucher l'icône de status sur la carte. Vous pourrez alors vérifier:

- Etat Batterie
- Etat réception des signaux GPS
- Etat des signaux TMC (si la fonctionnalité est intégrée à ce modèle)
- Etat Bluetooth (pour les modèles disposant de cette fonctionnalité)

2.12.2 Page GPS

Sur la page 'GPS', les satellites et un certain nombre de données sont affichées telles que l'altitude, la position actuelle, la vitesse, la direction de déplacement, l'heure









et la date. Activer 'Remise à zéro' pour redémarrer la recherche de satellites et l'affichage des données.

2.13 Informations système

Ce menu fournit des informations sur la version logicielle, la cartographie pré-installée et sur les composants présents dans votre navigateur Geosat 6.

2.14 Reglages

Sélectionner les réglages à partir du menu de navigation pour définir vos préférences:

- Préférences Utilisateur
- Préférences Appareil
- Préférences Itinéraire
- Préférences Carte
- Alarmes

- Supprimer Récents
- Réglages par défaut

2.14.1 Préférences Utilisateur

Le menu Préférences Utilisateur permet de personnaliser certains paramètres:

- Voix: Choisir la langue pour les instructions vocales du navigateur
- Langue Texte: Choisir la langue pour le texte
- Options Voix: Régler le niveau de volume pour les instructions vocales
- Vitesses personnalisées: Régler votre vitesse moyenne, valeur utilisée pour calculer le temps pour arriver à destination
- Fuseaux horaires: Régler votre fuseau horaire

2.14.1.1 Synthèse vocale

Le navigateur Geosat 6 fournit des instructions vocales, manoeuvre par manoeuvre. Pour écouter ces instructions,





vous pouvez choisir entre des voix humaines préenregistrées ou des instructions lues grâce à la technologie de la synthèse vocale.

L'avantage du système de la synthèse vocale est que cela permet au navigateur, lors de l'instruction de manœuvre (par exemple "tourner à droite »), de "lire à haute voix"même le nom de la rue à prendre (par exemple "tourner à droite dans la rue de Belfort »).

Avec cette solution, les instructions seront plus complètes et plus pratiques:

- 1. Ouvrir le menu Préférences Utilisateurs et toucher "Langue Voix"
- 2. Toucher "Synthèse Vocale"
- 3.Choisir la langue à partir de la liste
- 4. Toucher "Accepter"

2.14.1.2 Réglage Fuseaux Horaires

L'heure est affichée automatiquement quand le

navigateur a une position GPS valide. L'heure estimée d'arrivée à destination est calculée à partir de cette heure. L'heure est reçue des satellites comme "Temps Universel"(UTC ou GMT). Cette horloge est extrêmement précise et vous pouvez régler le fuseau horaire et choisir entre l'horaire d'été ou l'horaire d'hiver.

Geosat 6 est réglé, par défaut, sur le fuseau horaire (UTC+1 o CET - Central European Time) - Horaire d'été

Pour modifier le fuseau horaire:

Ouvrir le menu de navigation

Toucher Réglages

Préférences Utilisateur

Toucher Fuseaux Horaires

Sélectionner le fuseau horaire souhaité

Choisir "Heure d'été" ou "Heure d'hiver" Toucher "Accepter".

ATTENTION: Rappelez-vous que vous devez changer

manuellement le fuseau horaire quand vous vous déplacez d'une zone à une autre

2.14.2 Préférences Navigateur

A partir du menu "Préférences unité", vous pouvez régler les paramètres suivants:

- Page de démarrage
- Bip
- Unités de mesure
- Format Latitude et Longitude
- Format horaire
- Format date
- Economie d'énergie
- Préférences Affichage

2.14.2.1 Préférences Affichage

Dans la 1ère page du menu "Préférences Affichage », vous pouvez régler la luminosité de l'écran. Dans la 2ème page, vous pouvez régler le navigateur en







Retour			Carte			
PRÉFÉRENCES CARTE						
Q.C.	A.	6	252			
Orientation Carte	Détails Carte	Images Satellite	Vue Carte			
12						
Zoom Automatique	Icônes de la Carte	Données Navigation				

mode "Vue de Nuit ». Le mode "Vue de nuit" modifie la palette de couleurs pour permettre une consultation plus aisée en l'absence de lumière ambiante. Si vous cocher "Auto », alors le changement d'affichage Jour/Nuit se fera automatiquement en fonction de l'heure.

Dans la même page, vous pouvez également régler la luminosité de l'écran en mode automatique en cochant la case "Auto"correspondante: La luminosité de l'écran variera automatiquement en fonction du niveau de luminosité environnant grâce à un capteur situé à l'arrière du navigateur Geosat 6.

2.14.3 Préférences Carte

A partir de ce menu , vous pouvez :

- Choisir l'Orientation de la Carte (vers le Nord ou selon la direction de la route)
- Définir les détails de la Carte (Standard , Simples ou Complets)
- Activer ou non , en arrière-plan , les images satellite

- Choisir le type de carte : carte 2D ou carte 3D
- Définir le mode d'utilisation du zoom automatique de la carte
- Définir l'affichage des icônes sur la carte
- Régler les Données de Navigation qui seront affichées pendant la navigation

2.14.3.1 Régler Données Navigation

Si la navigation est active,trois champs sont affichés par défaut sur le côté gauche de l'écran (mode Paysage) ou en partie inférieure t(mode Portrait): vitesse, temps e distance restantes. Ces champs peuvent être personnalisés.

- 1. Toucher la 1ère case pour modifier les informations qui y sont affichées
- 2. Sélectionner dans la liste les informations que vous souhaitez afficher
- 3. Répéter l'opération pour les informations à afficher dans la 2ème et la 3ème case





4. Valider par Accepter pour fermer la fenêtre et retourner à la carte

Vous pouvez choisir entre:

- Altitude
- Temps de conduite
- Vitesse moyenne
- Vitesse maximum
- Trip Distance
- Distance totale
- Temps à Arrêt
- Vitesse
- Temps total
- Heure
- Heure lever/coucher soleil
- Temps à Prochaine Manoeuvre
- Heure estimée d'arrivée
- Décompteur
- Distance vers Arrivée

2.14.4 Régler Alarme Contacts

Il est possible de générer une alarme pour les Contacts, de telle façon qu'une alarme sonore vous avertit chaque fois que vous êtes à proximité d'un contact sauvegardé. Vous pouvez mettre en place une alarme pour un ou plusieurs répertoires de contacts, suivant description au par. 2.7.3.4. Pour désactiver l'alarme sonore. Ouvrir le menu de navigation Sélectionner "Réglages" Toucher "Alarmes" Cocher "Désactivé" Si vous cocher "Activé", toutes les alarmes mises en place dans la Gestion de Contacts seront réactivées.

2.14.4.1 Régler l'alarme de vitesse

De façon à régler l'alarme de vitesse: Ouvrir le menu de navigation

Sélectionner "Réglages" Toucher "Alarmes"

Dans cette fenêtre, il est possible d'activer:

Alarme vitesse en mode automatique, qui est une alarme qui vous prévient quand vous dépassez la limite de vitesse pour un type de route (basé sur les données Teleatlas). Pendant la navigation, la limite de vitesse sera affichée (si elle est disponible dans les données Teleatlas) avec l'icône de signalisation correspondante dans la barre d'informations, à côté du nom de la rue/route. Il est également possible de définir une alarme de vitesse personnalisée suivant vos propres limites de vitesse

Cocher l'option souhaitée (Mode Automatique ou Personnalisé) et toucher le bouton "Accepter" Il est possible de personnaliser la limite de vitesse pour chaque type de route dans le menu "Préférences Utilisateur", Toucher "Limites Vitesses"puis agir sur les flèches pour régler les vitesses limites pour les ALARMES
Alarme Vitesse
Mode Automatique
Alerte de vitesse
Alerte d

3. Lecteur Multimedia





Le Geosat 6 peut lire des fichiers multimedia stockés sur une carte mémoire SD.

ATTENTION: NE PAS ENLEVER la carte SD AvMap quand vous êtes dans l'application Navigation GPS.

De façon à extraire en toute sécurité la carte SD, quitter l'application logicielle de navigation en touchant le bouton "Sortie"dans le coin supérieur droit du menu de navigation. Une fois que vous êtes dans le menu principal de l'appareil, vous pouvez extraire la carte SD et insérer votre propre carte pré-chargée avec des images, des fichiers audio ou vidéo.

A travers le port USB (maître/esclave), vous pouvez connecter le Geosat 6 à des disques durs externes, des clés USB, ... Le lecteur audio-vidéo supporte de multiples formats: Mp4, Mpeg4, DivX, Mp3, Avi, Wave, Windows Media, Matroska, Audio Vorbis, FLV.

Lecteur Multimedia

Pour ouvrir la fonction Lecteur, toucher le bouton correspondant du menu principal:

1. Ouvrir le menu Lecteur dans le coin supérieur gauche

2. Toucher Fichier

3. Sélectionner le support mémoire à explorer Carte mémoire (SD), ou disque dur externe (connecté avec le Geosat 6 avec le câble USB)

4. Sélectionner un répertoire ou un fichier à lire et ensuite Toucher "Ajouter Fichier" ou "Ajouter Tous" pour sélectionner les autres fichiers et ensuite "Lire"

5. Toucher le lecteur pour passer en plein écran. Toucher de nouveau pour retourner en mode réduit. Dans ce mode, vous verrez sur le côté gauche les boutons suivants: "Augmenter Volume », "Diminuer Volume », "Silence"et, sur le côté droit, les boutons: ""En avant », "Lecture/Pause", "Retour ». La barre inférieure affichera le nom du fichier.

Pour ouvrir la visionneuse de photos, toucher le bouton correspondant dans le menu principal de l'appareil.

1.Toucher le répertoire de fichiers pour naviguer dans les images

2.Sélectionner le support mémoire à explorer (comme expliqué précédemment)

3.Sélectionner le fichier et toucher l'icône de la loupe pour la visualiser

4. Toucher l'écran pour avoir une vue en plein écran. Toucher de nouveau pour retourner à un mode de vue réduit. dans ce mode, vous verrez sur le côté gauche les boutons suivants: "Sortie », "Ouvrir fichier », "Zoom + », "Zoom-" et, sur le côté droit, "en avant », "en arrière », "diaporama"(???). La barre inférieure affichera le nom du fichier.

4. TV numérique

Balayage	Réglages	Luminosité	O X
Scan			
			- 83
			$\mathbf{\nabla}$



Est-ce que votre navigateur intègre la fonction de TV numérique? Vérifier dans les spécifications techniques à la fin de ce manuel si votre modèle intègre cette fonctionnalité puis vérifier, dans le menu principal (quand vous mettez en route l'appareil) si vous avez un bouton « TV numérique ».

Fonction disponible uniquement pour les modèles équipés d'une antenne DVB-T

Dans les zones avec un niveau de signal DVBT faible, l'utilisation d'une antenne TV externe peut améliorer la qualité de la réception. Merci d'insérer l'antenne avec précaution, suivant le croquis, pour ne pas endommager le connecteur.

TV Numérique

4.1 Balayage Canaux

Ouvrir l'application TV en touchant le bouton TV dans le menu principal. Le logiciel procédera automatiquement à un balayage rapide. De façon à être sûr d'obtenir toutes les fréquences disponibles, vous pouvez également procéder à un balayage avancé.

Sélectionner « Réglages » et dans le menu « balayage canaux », toucher « Avancé ». Une fenêtre s'ouvrira pour vous prévenir que l'opération peut prendre quelques minutes, toucher « OUI » et attendre. Quand le balayage est terminé fermer la fenêtre des « réglages » en touchant le bouton « X ». La liste des canaux disponibles sera affichée. Vous pouvez procéder à un balayage des canaux quand vous le souhaitez en touchant le bouton « Réglages ». Si vous régler plusieurs canaux en tant que Favoris, ils seront conservés dans la liste des canaux.

4.2 Choisir un Canal et le regarder

Explorer la liste des Canaux en utilisant les flèches montantes et descendantes et en sélectionner un. La prévisualisation sera affichée sur le côté gauche. Toucher le bouton « Prévisualisation » pour regarder le canal, dans cette fenêtre de contrôle vous pouvez régler le volume ou explorer les canaux. Pour avoir l'image en plein écran, toucher l'écran sur le film. Pour revenir en arrière à l'écran de contrôle, toucher de nouveau le film.





4.3 Liste Favoris

Vous pouvez créer votre liste de canaux favoris. Dans les canaux disponibles, sélectionner le canal que vous souhaitez mettre dans les Favoris et toucher « Ajouter aux Favoris »: une icône spécifique s'affichera à côté. Pour ouvrir la liste des Favoris, toucher le bouton « Liste Favoris » dans la Liste des Canaux. Pour supprimer un canal de la liste des favoris, sélectionner le et toucher « Supprimer des Favoris ».

4.4 Informations Canal

Certains organismes de diffusion de programmes télévisés fournissent des informations détaillées sur leurs canaux. Pour visualiser, toucher le bouton « Infos » à la droite de chaque canal dans la liste. La page d'informations complètes s'ouvrira et vous pourrez faire défiler la liste à partir de là pour voir toutes les pages d'informations

AvMap - 95

TV Numérique

des autres canaux. Pour revenir à la liste des canaux disponibles, toucher le bouton « Retour à la Liste ». Pour voir la programmation des canaux, toucher « Programmes ».

4.5 Programmes des Canaux

La programmation peut être visualisée à la fois à partir de la page complète d'informations et à partir de la liste des canaux disponibles en touchant le bouton "Programmes". Pour revenir à la liste des Canaux, toucher le bouton « Retour à la Liste », pour regarder le Canal, toucher « Regarder Canal ».

4.6 Verrouiller un Canal

Le verrouillage de canal vous permet de définir un mot de passe pour regarder un canal, ainsi uniquement celui ou ceux qui connaissent le mot de passe peuvent le regarder. Ceci est utile comme contrôle parental si vous souhaitez Bloquer chaine Chaine Insérer un code PIN de 4 chiffres pour bloquer la chaine **** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Appliquer



empêcher vos enfants de vois un canal spécifique. Pour verrouiller:

1.Sélectionner un canal

2. Toucher "Verrouiller Canal"

3.Suivre les instructions et saisir un code à 4 caractères

4. Toucher "Appliquer"

Le blocage est maintenant actif. Une icône d'interdiction apparaît et, si vous sélectionner le canal, la prévisualisation n'est pas disponible. Pour déverrouiller le canal, toucher « Déverrouiller Canal» et saisir le code PIN

4.7 Général

Pour ouvrir la page de mise en route, toucher le bouton « Réglages » puis le bouton « Général ». lci, il est possible de modifier la langue du logiciel et de sélectionner les différents types de mode d'affichage. Toucher « Appliquer » pour enregistrer les modifications.

4.8 Multi-langues

Certains organismes de diffusion de programmes télévisés proposent des programmes multi-langues, ainsi il y a plus d'options de langue pour le son et les sous-titres. Sélectionner un canal et regarder le, puis, toucher le bouton « Langues » (celui avec les drapeaux).

Faire défiler avec les flèches les langues disponibles pour le son et les sous-titres et choisir vos préférences. Toucher « Appliquer » pour confirmer les modifications ou « X » pour retourner à la TV sans changer la langue.

5. Mises à jour

5.1 Vérifier la version de votre logiciel

De façon à obtenir le meilleur de votre navigateur, n'oubliez pas de maintenir votre logiciel à jour 1.Toucher le bouton "Réglages"

2. Toucher le bouton "Infos systèmes"

3. Sélectionner la page Logiciel. La version logicielle est indiquée avec une référence comme V1.x.xxxR (un numéro croissant) suivie d'une date jjmmaa Maintenant, vous devez vous rendre sur le site www. avmapfrance.com pour vérifier si il y a une version plus récente du logiciel

1.Aller dans la partie Assistance du site puis sélectionner "téléchargement et FAQ"

2.sélectionner votre modèle de produit dans le menu déroulant

3.La page FAQ de votre produit s'ouvrira, cliquer sur Mise à jour Logiciel à partir de téléchargement dans le menu vertical de gauche

4.Dans la page de mise à jour du logiciel, lire la

référence de la dernière version du logiciel et la comparer avec celle installée dans votre navigateur. Dans le cas où votre version est plus ancienne, vous devez mettre à jour le logiciel de votre navigateur

5.2 Enregistrer votre produit

Les mises à jour du logiciel sont gratuites. Pour télécharger ces mises à jour, vous devez avoir enregistré votre produit sur le site internet de AvMap - www.avmapfrance.com

1.Aller dans la section "Assistance" du site www. avmapfrance.com

2.Sélectionner "S'Enregistrer"

3. Remplir le formulaire et l'envoyer

4.Vous recevrez un email avec votre nom d'utilisateur (login) et un mot de passe?? Nouveau Login = adresse email, non? et mot de passe choisi / client à l'inscription??

5.A partir de ce moment, vous pourrez télécharger

gratuitement les mises à jour logicielles en utilisant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

5.3 Télécharger les mises à jour logicielles

1.Aller dans la section "Assistance" du site www. avmapfrance.compuissélectionner « Téléchargement et FAQ »

2.Sélectionner votre produit dans la liste déroulante

3. La page FAQ correspondante à votre produit s'ouvrira, cliquer sur Télécharger dans le menu de gauche

4.Dans la page de mise à jour de votre logiciel, vous pourrez y voir le nom de la version et sa description. Cliquer sur « Télécharger ». Le fichier Geosat 6 Update_x.xx.xx.zip sera sauvegardé sur votre ordinateur

5.Ne pas oublier de télécharger le manuel

complémentaire pour cette version de logiciel (par. I.II) qui présente les modifications ou les innovations de cette nouvelle version. Vous pouvez trouver l'addendum en cliquant sur « Manuels » dans le menu de gauche

5.4 Installer les mises à jour logicielles

- 1.Déconnecter le navigateur de son alimentation secteur. AVERTISSEMENT: NE PAS alimenter le navigateur sur secteur quand vous le connectez à votre ordinateur car ceci pourrait endommager le navigateur
- 2.Mettre en route le navigateur (sans alimentation extérieure sur secteur) et connecter le à votre ordinateur avec le câble USB fourni (le navigateur sera re-chargé au travers de cette connexion). Attendre que le système d'exploitation reconnaisse le navigateur (bip)

3.Ouvrer le fichier "Geosat 6 Update_x.x.xx.

Mises à jour

- zip". C'est un fichier compressé au format "zip" qui contient un programme executable. Le décompresser.
- 4. Une fenêtre de dialogue Windows s'ouvre. Si le Geosat 6 a été correctement reconnu, alors une icône Geosat 6 apparait sur la gauche et le bouton sur la droite devient bleu. Si cela ne se produit pas, vérifier que le Geosat 6 est en fonctionnement et que le câble est correctement branché tant du côté du navigateur que du côté de l'ordinateur
- 5. Une fois que le navigateur a été détecté, cliquer sur le bouton bleu pour lancer la mise à jour6. La mise à jour sera installée automatiquement
- 7. Une fois que la mise à jour est terminée, suivre les instructions

Attention: Pour être sûr que le navigateur fonctionne correctement, suivre précisément les instructions à la fin de la procédure de mise à jour

5.5 Mise à jour de la Cartographie

Il est très important de maintenir également votre système de navigation à jour avec les dernières cartographies pour une navigation plus précise et plus sûre. Tous les navigateurs AvMap fonctionnent uniquement avec les cartes originales AvMap. Les mises à jour cartographiques sont éditées périodiquement par AvMap, environ trois fois par an.

Pour vérifier quelle version de cartographie est préchargée sur votre navigateur:

- 1. Ouvrir le menu Navigation
- 2. Toucher le bouton "Réglages"
- 3. Toucher "infos système"

4.Sélectionner la page Cartographie. La version de carte est indiquée avec un nom, par exemple France, suivie d'un numéro V.x (un numéro croissant) Maintenant, vous devez vous rendre sur le site www. avmapfrance.com pour vérifier si il y a une version

de cartographie plus récente

Sur le site AvMap, ouvrer la page Cartographie. Sélectionner votre produit dans le menu déroulant (navigation terrestre): toutes les cartographies disponibles sont affichées. Comparer la Version (V.x) souhaitée avec celle pré-chargée dans votre navigateur. Si une nouvelle version est disponible, vous pouvez acheter la mise à jour auprès des revendeurs dans votre pays.La nouvelle carte est pré-chargée avec la dernière version logicielle sur une nouvelle carte mémoire SD. Il vous suffira de remplacer l'ancienne carte par la nouvelle.

5.6 Cartes disponibles Europe (2 GB)

The European map includes 35 countries: La carte Europe comprend 35 pays:

Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgari, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gibraltar,, Grèce, Hongrie, République d'Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Principauté de Monaco, Royaume-uni, République tchèque, Russie, San Marino, Slovaquie, Slovénie (Tele Atlas and Monolit data), Suède, Suisse, Turquie, Vatican.

Amerique du Nord (2 GB)

USA + Canada

Regional Maps (512 MB)

Grande-Bretagne & Irlande / Europe du Nord / Bénélux / Allemagne / DACH / Europe de l'Est / Europe de l'Ouest / Italie / Italie Plus / Grèce & Turquie / Péninsule Ibérique / France / Brésil / Malaisie Mises à jour

5.7 Pourquoi mettre à jour la cartographie

L'efficacité de la navigation pour calculer le meilleur itinéraire dépend de la qualité des données cartographiques. Plus le niveau de couverture est important, plus riche est le contenu et meilleure sera votre expérience de la navigation.

Le réseau des rues et des routes est en constant changement, faisant que les anciennes cartes sont la cause la plus importante de mauvais fonctionnement du navigateur et peuvent causer des retards ou des détours.

Pour cette raison, il est fortement recommandé de mettre à jour sa cartographie une fois par an.

Attention: AvMap achète régulièrement les nouvelles données cartographiques de teleatlas, mais AvMap n'a aucun contrôle sur l'état des mises à jour et leur 102 - AvMap correspondance avec la réalité. AvMap ne garantit pas que les récents changements dans les réseaux routiers sont immédiatement corrigées dans cartes Teleatlas.

6. Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes ou avez des doutes sur le fonctionnement de votre Geosat 6, merci de suivre ces instructions:

1. Lire le chapitre "Dépannage" de ce manuel 2. Si vous n'avez pas trouvé la réponse à votre problème dans ce manuel, visitez le site www. avmapfrance.com et consulter la foire Aux questions (FAQ). Aller dans la section « Assistance », Cliquer sur « Téléchargement et FAQ » puis sélectionner votre produit dans le menu déroulant. Vous pourrez lire les questions les plus fréquentes. Vous pourrez faire une recherche par catégories ou saisir un mot et faire une recherche dans toutes les FAQ (Foire Aux Questions).

3. Si vous n'avez pas trouvé la réponse à votre question dans la section FAQ, alors contacter le service Assistance en ligne de AvMap. Dans la section Support du site, remplir le formulaire dédié au support, le service Support Technique de AvMap vous répondra dès que possible.

4. Vous pouvez également envoyer un email à info@ avmap.it ou un fax au +390585649603 en précisant vos nom et prénom, adresse, téléphone, email, modèle de navigateur et une description détaillée de votre problème.

5. Si vous n'avez toujours pas trouvé une solution, vous pouvez appeler le Centre d'Appel AvMap au +390585784044. Le » Centre d'Appels est situé dans l'usine d'AvMap en Italie, en contact direct avec la ligne de production. Nos opérateurs vous assisteront pour vous fournir toutes les informations nécessaires et généreront, si nécessaire, une autorisation de retour du produit (RMA) de telle façon que vous puissiez envoyer votre navigateur en réparation (Lire le document de Garantie)

6.1

Le connecteur du chargeur automobile ne rentre pas dans la prise d'alimentation du navigateur

Le chargeur auto (câble allume-cigare) ne doit PAS être connecté directement dans le navigateur. Le

AvMap - 103

Dépannage

Câble d'alimentation allume-cigare doit être connecté d'une part à la prise allume-cigare du véhicule et d'autre part à la prise du support actif du navigateur (partie inférieure).La prise d'alimentation (5 Volts) sur le côté droit du navigateur est prévue pour n'être connectée qu'avec l'alimentation secteur fournie dans le coffret du navigateur.

ATTENTION: Le seul moyen d'alimenter le navigateur dans le véhicule est de connecter le cordon allumecigare sur le support magnétique

6.2

Le navigateur ne se met pas en état de marche

• Vérifier que l'interrupteur principal est poussé vers la position ON, comme décrit dans les par. IV.I et IV.II



NE PAS brancher le cordon allume-cigare dans la prise Audio du navigateur !



bon fonctionnement de l'antenne GPS



• Vérifier que le navigateur est correctement alimenté car, si le navigateur a une batterie, elle est fournie dans un état non chargée

EN VOITURE: Le chargeur auto doit être connecté avec la prise allume-cigare du véhicule et à l'autre extrémité dans la prise du support magnétique Si le navigateur ne se met pas en état de marche, vérifier que le voyant rouge de la prise allume-cigare est allumée. Si il ne l'est pas, alors il peut y avoir un défaut dans votre chargeur d'allume-cigare ou dans le câble lui-même

• Si le voyant rouge du cordon allume-cigare est allumé, mais le navigateur ne se met toujours pas en état de marche. Faire une Remise à Zéro en pressant avec la pointe d'un stylo dans le trou correspondant (marqué « Reset ») à la partie inférieure du navigateur

A DOMICILE: Le câble de l'alimentation secteur doit être connecté dans la prise correspondante sur le côté droit du navigateur

Appuyer sur le bouton de mise en marche sur le côté droit du navigateur. Si le navigateur ne démarre pas , Faire une Remise à Zéro en pressant avec la pointe d'un stylo dans le trou correspondant (marqué « Reset ») à la partie inférieure du navigateur

• Si le navigateur ne démarre toujours pas à ce stade, alors contacter le Support Technique AvMap

6.3

Le navigateur affiche le message suivant "Erreur lors du calcul d'itinéraire"

Dépannage

Ce message est affiché quand le logiciel ne peut pas terminer le calcul d'itinéraire pour une raison ou une autre. Les causes les plus fréquentes sont:

• Le départ est réglé dans une route fermée ou dans un chemin piéton

• La destination est réglée dans une route fermée ou dans un chemin piéton

Vérifier à la fois les adresses de départ et de destination, les corriger et ré-essayer

6.4

Le navigateur ne reçoit pas les signaux GPS ou l'acquisition prend beaucoup plus de temps que prévu

• Vérifier que le navigateur est correctement positionné sur le support à ventouse, de telle façon qu'il « voit le ciel"

• Vérifier qu'il n'y a pas d'obstacles pour la réception GPS. Une position GPS peut ne pas être possible dans un immeuble fermé, dans des garages ou dans des tunnels • Si vous vous déplacez, essayer d'arrêter le véhicule et attendre que le navigateur capte les signaux. Il est plus facile et rapide d'obtenir une position en étant à l'arrêt. Pour vérifier quels satellites sont reçus, ouvrir la page d'état du GPS (par. 2.12)

6.5

La durée de la batterie est trop courte.

Votre Geosat 6 peut ne pas avoir été chargé assez longtemps (4 heures sont conseillés pour une première charge) ou il n'a peut-être pas été chargé correctement

• Comment alimenter le navigateur:

EN VOITURE: Le chargeur auto doit être connecté d'un côté à la prise de l'allume-cigare et de l'autre sur le support actif. Le voyant rouge de la prise allume-cigare doit être allumé. Le logo bleu AvMap doit commencer à clignoter. Mettre en service le navigateur en pressant sur le bouton d'alimentation sur le côté droit du navigateur A DOMICILE: Le câble de l'alimentation secteur doit être connecté dans la prise spécifique sur le côté droit du navigateur

(par. IV.II Alimenter le navigateur en pressant le bouton d'alimentation sur le côté droit)

Pour être sûr que la batterie du navigateur se charge, vérifier l'état de la batterie dans le coin inférieur droit de l'écran ou en ouvrant menu d'état de batterie (par. 2.12).

6.6

J'ai mis à jour le logiciel et plusieurs fonctions (telles que Bluetooth ou le Contrôle iPod) ne sont plus disponibles

Merci de vérifier que vous avez sélectionné le bon modèle pour faire la mise à jour du logiciel. Si ce n'est pas le cas, recommencer l'opération de mise à jour (par. 20.1)

6.7

Lors de la mise en route, le message "Geosat6.

exe exception » apparaît

Cela signifie que le navigateur a été arrêté incorrectement. Appuyer sur le bouton de « Reset » avec la pointe d'un stylo pour re-démarrer l'appareil

6.8

Le navigateur se coupe soudainement

a. Vérifier si le navigateur est correctement alimenté (par. 6.1 at 6.2)

b. Le navigateur peut se trouver en "standby" si il a été réglé sur "moyen" ou " maximum" pour les réglages d'économie d'énergie

Vérifier les réglages:

1. A partir du menu principal, toucher "Réglages"

2. Toucher "Préférences Navigateur"

3. Toucher "Economie d'énergie" et vous pouvez régler 3 niveaux d'économie d'énergie: Désactivé, Moyen et maximum.

Si vous cochez « Désactivé », alors la durée de la batterie sera plus courte mais vous serez sûr que

Dépannage

le navigateur ne se mettra jamais en « standby » Si vous cochez « Moyen », vous aurez une durée plus grande de batterie

Si vous cochez « Maximum », la batterie durera plus longtemps grâce à quelques astuces. Par exemple, quand le navigateur n'est pas alimenté sur secteur, la luminosité est automatiquement réduite après plusieurs minutes d'inactivité et l'écran passe en « standby ».

Sélectionner « Désactivé » et toucher « Accepter ». Si, après cette opération, le navigateur continue de s'arrêter soudainement, contacter le support Technique AvMap.

6.9

Le navigateur se fige

Si le navigateur se fige dans une fenêtre et ne veut plus en sortir, ni ne peut être arrêté, alors vous devez faire une Remise à Zéro (Reset). Pour faire une remise à, zéro, appuyer avec la pointe d'un stylo sur le bouton marqué « Reset »

6.10 J'ai endommagé la carte mémoire SD

Rappelez-vous que, seules, les cartes mémoires SD AvMap sont compatibles avec les navigateurs AvMap. Aucune autre carte mémoire ne peut être utilisée, aussi il n'est pas possible de copier le contenu d'une carte mémoire dans une autre étant donné que chaque carte est fourni avec un identifiant unique (SDID) qui correspond à une licence unique pour l'utilisation du logiciel et de la cartographie.

Aussi, en cas da carte endommagée, nous vous invitons à contacter le support technique AvMap pour restaurer le contenu et obtenir une nouvelle licence, ou de retourner la carte pour réparation.

6.11

Quand je mets en service le navigateur, le bouton de la fonction de navigation (avec la mappemonde bleue) dans le menu principal n'est pas actif et reste grisé
Vérifier si la carte SD est correctement enfichée dans son emplacement. Rappelez-vous que, seules, les cartes mémoires de marque AvMap sont compatibles avec les navigateurs AvMap. Aucune autre carte n'est compatible.

6.12

L'application de mise à jour "Geosat 6 Update" affiche le message "Carte SD manquante"

a. Vérifier que le Geosat 6 est correctement connecté à l'ordinateur avec le câble USB

b. Vérifier que la carte SD est correctement insérée dans le navigateur

c.Si le navigateur est correctement connecté et la carte SD bien insérée, alors le problème peut être causé par une erreur de Windows. Fermer l'application Geosat 6 Update et re-démarrer la. Ouvrir l'application Geosat 6 Update seulement après avoir connecté le navigateur avec l'ordinateur

6.13

(Uniquement pour modèles Bluetooth) - Quand j'essaie de connecter le Geosat 6 avec mon téléphone mobile avec Bluetooth, le Geosat 6 ne détecte pas mon téléphone mobile

Vérifier que votre téléphone est bien équipé avec la fonction Bluetooth et qu'elle est activée. Activer la et re-commencer

6.14

(Uniquement pour modèles Bluetooth) - Quand j'essaie de connecter le Geosat 6 avec mon téléphone mobile avec Bluetooth, le Geosat 6 voit mon téléphone mobile mais je ne peux pas le connecter

Pour connecter le Geosat 6 avec votre téléphone mobile, il est nécessaire de saisir sur votre téléphone mobile le code d'autorisation d'appairage

•Vérifier que vous avez sélectionné le bon téléphone mobile

•Puis toucher "Connexion"

Dépannage

Vérifier votre téléphone mobile au niveau de la demande d'appairage
saisir le code: 000

6.15

(Uniquement pour les modèles intégrés en véhicule) Le Geosat 6 ne veut pas communiquer avec le système audio du véhicule

•En premier lieu, vérifier que votre navigateur a 8 contacts à l'arrière (voir croquis); uniquement ces modèles peuvent être alimentés avec le support magnétique et, en même temps, peuvent communiquer avec le système audio du véhicule •Vérifier que les hauts-parleurs sont réglés sur "Externe"

1. Ouvrir le menu de navigation

2. Toucher "Réglages"

3. Toucher "Préférences Utilisateur"

4. Toucher "Options Voix" puis toucher les flèches vertes pour ouvrir la deuxième page 5. Sélectionner "Hauts-parleurs externes"



Vérifier également que le logiciel est mis à jour
Si les réglages sont corrects, alors le problème peut être dû à une installation incorrecte du support dans le logement (vide-poche) du tableau de bord. dans ce cas, contacter votre revendeur qui s'est chargé de l'installation

6.16

(Uniquement pour les modèles intégrés en véhicule) L'icône iPod est grisée et inactive

Le bouton de contrôle iPod, au contraire de celui servant à la fonction Bluetooth, reste inactif

110 - AvMap

Dépannage

tant qu'un iPod n'est pas connecté au support correspondant dans le véhicule avec le câble iPod fourni. Ce comportement est correct et ne signifie pas que la fonction ne soit pas disponible

6.17

Je ne peux pas insérer la carte SIM dans mon Geosat 6 (Uniquement modèles avec TV DVB-T)

Merci de vérifier que vous insérez la carte SIM dans le bon sens. Insérer la carte SIM dans l'emplacement juste en dessous de la carte mémoire SD, avec la face active vers le dessus et le copin biseauté vers la droite. Pousser la carte jusqu'à ce qu'elle soit bloquée dans l'emplacement. Elle ne devrait pas dépasser du bord du navigateur.

6.18

Avec quels opérateurs de téléphonie mobile, les Geosat 6 (uniquement modèles pour GSM) fonctionnent? Les modèles Geosat 6 avec fonction GSM sont compatibles avec les cartes SIM GSM. La carte SIM peut provenir de n'importe quel opérateur pourvu qu'elle soit de type GSM (pas UMTS).

Le Geosat 6 n'est pas compatible avec cartes SIM UMTS. Il est conseillé de demander à votre opérateur une carte SIM GSM « BIS » ce qui correspond à une carte jumelle avec le même numéro de téléphone et ainsi vous pouvez en garder une dans votre téléphone mobile et une dans le Geosat 6 de façon à l'utiliser en lit mains libres dans votre véhicule



AvMap - 111

Annexe A – Régler la première destination



ACE D'ESTIENNE D'ORVES ESTIENNE

Annexe B – Catégories de POI (points d'intérêt) pré-chargées

	Services Automobile	M	Gare Princ
Ne	Réparation automobiles	-	Aérodrom
-	Concessionnaire automobile	#	Gare seco
ß	Station service	M	Gare seco
P	Parking Garage	۴.,	Parc/cent
3	Location voitures	P	Parking d'
Ð	Parking location voitures	A	Parking /
A	Garage	ŵ	Aéroport I
4	Pièces détachées auto	ø	Station Es
Ne	Réparateur auto agréé	М	Bretelle d
		÷2	Location v
	Transport		Parking lo
*	Accès compagnie aérienne	胞	Aires de se
*	Aéroport	\$	Arrêts can
A	Garage	Ĩ	Métro/Sta
-	Ponts et tunnels	ŭ	Métro/Sta
н	Point d'entrée	臺	Bassin pou
·ll·	Sortie d'autoroute		
	Terminal Ferry		Urgence

15 * Phare

Gare Principale

- cipale CLF e militaire ndaire ndaire CLF re équestre autoroute Garage Passagers/ cargo sence l'accès oitures/ cation voitures ervices nions ation de métro ation de métro CLF 🛖 Monument ur Yachts es 1 Service d'urgence médicale 👪 Vue
 - Hôpital/polyclinique
 - Station de Police
 - Autres

Attractions

- A Abbave
- 🛏 Château
- 🔛 Château pas visit
- A Eglise
- Centre ville
- Construction
- **W** Forteresse
- + Cimetière Militaire
- A Monastère
- Bâtiment
- ➡ Place Publique
- 🖝 Point de vue/panorama
- Attraction Touristique
- 🗴 Moulin à Eau

🍫 Moulin à Vent

Loisirs

- Parc Attractions
- Centre des Arts
- Casino E
- m Cinéma
- ♪ Salle de Concerts
- Centre Culturel
- 🙀 Fête Foraine
- **T** Centre Expositions
- Aire Vacances
- Centre Récréatif
- Bibliothèque
- 🐴 Manège
- A Salle de Concerts
- 🐲 Vie Nocturne
- ★」 Théâtre Lyrique
- 🖽 Aire de Jeux
- 🛲 Terrain de Jeux

Station de pompiers

Ηé	beı	rge

A Camping

114 - AvMap

- Théatre
- M Zoo

88

Nourriture et Boissons

- Café / pub
- Kiosk
- Ψ4 Restaurant
- Caves à vin

Gouvernement

- Hôtel de ville
- Palais de Justice
- Ambassade
- Frontière
- Bâtiment administratif
- Bureaux administratifs
- Prison #

- ment

Hôtel/Motel

- Services Médicaux
- Dentistes 677 Docteurs
- + Pharmacie
- 🖌 Vétérinaires

Attractions Naturelles ut WC publics

- 💒 Plage Site naturel
- 🞓 Col de Montagne
- A Sommet de Montagne
- Réserve Naturelle
- Rochers
- Terrain

Services

- \$ Banque
- Réparation automobile

ATM Centre d'expositions Mairie (m) ĥ Usine

- -Port Activité industrielle 57
- Poste
- 2. Université
- Ecole ÷

ᡖ Centre culturel

Magasins

- Concessionnaire automobile
- Magasin
- Centre commercial
- Pièces détachées auto

Centres de sport

👗 Terrain de Golf

- 🛶 Circuit automobile
- Hippodrome
- 🛋 Anneau de patinage de
- 🖌 vitesse
- Patinoire
- 🙈 Anneau de patinage
- Gymnase
- ➡ Centre des Sports
- Stade
- Piscine
- 🐱 Terrain de Tennis

Autres

PI Utilisateur

Annexe C: Légende de cartographie



Autoroute et routes

Les autoroutes et les routes sont représentées avec une double ligne verte avec milieu jaune quand elles sont gratuites et avec une double ligne rouge avec milieu jaune quand elles sont à péage



Routes principales

Les routes principales sont représentées avec des lignes jaunes. Elles peuvent avoir une ou plusieurs voies. La largeur fournit des indications sur le nombre de voies et sur leur degré d'importance. Les flèches bleues indique le sens de circulation des voies à sens unique.



Routes secondaires

Les routes secondaires sont représentées avec des lignes blanches. Elles peuvent avoir une ou plusieurs voies. La largeur fournit des indications sur le nombre de voies et sur leur degré d'importance. Les flèches bleues indique le sens de circulation des voies à sens unique.



Zones d'activités

Les zones d'activités sont représentées avec différentes couleurs. Les Parcs sont représentés en vert, les zones urbanisées en iaune. les zones extra-urbaines en gris clair et

les zones industrielles en gris foncé.

- Vite Di Vite

Chemins piétonniers.

Les chemins piétonniers sont représentés avec des lignes pourpres. L'icône rouge avec la croix blanche représentent des interdictions

POI:

Les points d'intérêt sont représentés avec des icônes spécifiques qui peuvent être affichées sur la carte ou masquées .

Index analytique

alarme 27, 52, 53, 55, 56, 63, 89, 90 instructions vocales 9, 84 alimentation 12, 14, 99, 103, 104, 105, 106, 107 iPod® 5,75 allumage 16 itinéraire 23, 24, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, altitude 45, 46, 82 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 102, 105, 106 appel 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 74 langue 17, 84, 85, 97 arrêts 42, 45, 46 luminosité 13, 18, 86, 87, 108 autoroutes 34, 115 maison 23 batterie 10, 105, 106, 107, 108 mises à jour 7, 19, 51, 98, 99, 100, 102 carte 10, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 32, 35, POI 23, 24, 25, 29, 49, 50, 51, 52, 53, 61, 72, 113, 39, 40, 49, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 38, 59, 39, 59, 115 60, 62, 63, 65, 68, 69, 76, 82, 88, 91, 100, 101, 105, points d'intérêt 23, 24, 25, 51, 72, 113, 115 108, 109, 111, 115 prochaine manoeuvre 21, 39 cartographie 24, 49, 83, 100, 101, 102, 108, 115 radars 51 contacts 23, 27, 28, 53, 55, 56, 57, 58, 72, 89, 110 répertoire 27, 28, 53, 54, 55, 57, 58, 62, 63, 92 destination 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 45, 48, route 9, 10, 29, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 44, 90, 93, 53, 58, 84, 85, 106, 112 97, 99, 106, 107 GPS 2, 5, 7, 9, 10, 12, 17, 20, 22, 27, 30, 32, 44, simulation 37, 38 118, 56, 82, 85, 91, 104, 106, 48 SMS 4, 61, 62, 63, 65 synthèse vocale 85 graphiques 45

116 - AvMap

temps 9, 34, 44, 45, 46, 64, 65, 81, 84, 88, 106, 110 testeur d'alcoolémie 80 tracé 29, 57 USB 12, 51, 57, 91, 92, 99, 109, 118 vitesse 9, 34, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 52, 82, 84, 88, 89, 90, 114 volume 5, 18, 65, 69, 70, 77, 84, 94

Spécifications techniques

Spécifications des modèles de base Geosat 6 (commun à tous les modèles)

Code Produit P1ME12.... / P1ME14.... / P1ME15.... Nom Modèle: Geosat 6

- Dimensions (mm) 133,6 x 83,4 x 21
- Poids 270 g
- Ecran tactile LCD TFT 4.8", 16:9 (168 x 102 mm)
- Couleurs Ecran65536
- Résolution Ecran 480 x 272 pixels
- Récepteur GPS intégré: u-blox LEA-5S
- Processeur 520 Mhz
- RAM 64 MB
- Support Memoire: Secure Digital (SD)
- Battery rechargeable intégrée (Li-Ion)
- Alimentation via support magnétique intelligent, avec chargeur véhicule 10/35 V
- Haut-parleur intégré
- Sortie Audio
- interface USB / PC

Fonctions additionnelles (vs modèles de base):

Code Produit: P1ME24.... Nom Modèle: Geosat 6 Drive Safe II

- Bluetooth
- Alcootest intégré (Analyse Air expiré)
- Logiciel Contrôle Pod (fonction disponibles si le navigateur est utilisé avec les kits avec entrée iPod)
- Compatibilité avec les kits spéciaux d'intégration dans les véhicules

Code Produit: P1ME510AAM Nom Modèle: Geosat 6 XTV

- Alcootest intégré (Analyse Air expiré)
- Téléphone GSM intégré
- TV numérique intégré
- Logiciel Contrôle Pod (fonction disponible si le navigateur est utilisé avec les kits avec entrée iPod
- Compatibilité avec les kits spéciaux d'intégration dans les véhicules

Code Produit: P1ME600.... Nom Modèle: Geosat 6 TV

- Téléphone GSM intégré
- TV numérique intégré

Modèles Citroën

Code Produit:: P1ME25.... Nom Modèle: Geosat 6 Deejay Modèles véhicule: Citroën C1 Deejay •Bluetooth •Contrôle iPod (connection avec vide-poche/cendrier et station iPod)

Modèles Peugeot

Code Produit:: P1ME21.... Nom Modèle: Geosat 6 In-car system Modèles véhicule: Peugeot 207 Energie •Bluetooth

•Contrôle iPod (connection avec support DIN Intégré)

Code Produit:: P1ME24... Nom Modèle: Geosat 6

Drive Safe II Modèles véhicule: Peugeot 107 Sweet Years •Bluetooth •Alcootest intégré (Analyse Air expiré) •Contrôle iPod (connection avec support intégré vide-poche/cendrier)

Code Produit: P1ME40.... / P1ME50 / P1ME51...

Nom Modèle: Geosat 6 Phone TV

Modèles véhicule: Peugeot 207 Energie Sport

- Alcootest intégré (Analyse Air expiré)
- •Téléphone GSM intégré
- •TV numérique intégré
- •Contrôle iPod (connection avec support DIN Intégré) •câble OTG



www.geosat6.com