UTILISATION DU VGS-1 (EN OPTION)

Avec le synthétiseur voix et l'unité d'enregistrement VGS-1 en option, vous accédez aux fonctions enregistrement vocal et annonce vocale. <Le VGS-1 est vendu dans certaines régions.>

ANNONCES VOCALES

Lors de la modification de modes, de fréquences, de réglages, etc., un message vocal annoncera la nouvelle information.

1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 003.

AUDIO ANNOUNCE AUTO ESC BACK

- 2 Réglez la fonction d'annonce sur MANUAL, AUTO ou désactivez-la.
 - Consultez les tableaux ci-dessous pour des annonces sur base de réglages.

003

MANUEL: Une touche PF du microphone doit être programmée comme [VOICE] pour utiliser l'annonce vocale MANUELLE.						
Fonctionnement	Annonce					
En mode VFO	Appuyez sur [VOICE] : Fréquence d'exploitation de la bande					
En mode MR	Appuyez sur [VOICE]: "Channel" + Numéro du canal + fréquence d'exploitation de la bande					
En mode d'appel	Appuyez sur [VOICE]: "Call channel" + fréquence d'exploitation de la bande					
En mode Menu	Appuyez sur [VOICE]: Numéro du menu ou valeur de réglage (certaines sélections n'ont pas d'annonce vocale)					
Configuration de fréquence de tonalité	"Tone frequency" + valeur de la fréquence					
Configuration de fréquence CTCSS	"CTCSS frequency" + valeur de la fréquence					
Configuration du code DCS	"DCS" + valeur du code					

AUTO :

Des annonces sont automatiquement générées lors d'un changement de mode/fréquence/réglage.

Fonctionnement	Annonce				
Appuyer sur [VFO].	"VFO"				
Appuyer sur [MR].	"MR"				
Appuyer sur [CALL]]	"Call"				
Appuyer sur [MENU].	"Menu" + numéro du menu				
Appuyer sur [F]	"Function"				
Appuyer sur [PM]	"PM"				
Appuyer sur [ENT]	"Enter"				
Modifier la bande d'exploitation/ mettez sous tension	"A"/"B" + "Channel" (pour MR uniquement) + "Call"/numéro du canal + "Channel" (pour CALL uniquement) + fréquence de la bande d'exploitation + niveau de la puissance de sortie				
Changer la bande de la fréquence	Nouvelle fréquence de réception				
Configuration de la PM	Numéro du canal/"Off"				
Entrée directe de la fréquence	Numéro de la touche entrée				
Mode d'entrée direct de mémoire	Numéro du canal				
Appuyez sur [F], tournez la commande d'Accord	Sur le canal enregistré "Memory in" + numéro du canal + fréquence				
Appuyer sur [F], [M.IN] en mode VFO	Sur un canal vierge "Memory in" + numéro du canal + "Blank"				
Appuyer sur [A/B] en mode VFO	"A"/"B" + fréquence+ niveau de la puissance de sortie				
Appuyer sur [F] et ensuite sur la commande d'Accord en mode VFO	"Menu" + "Mode" + Le numéro de menu principal correspond au premier chiffre. (Par exemple, "5" est le No. de menu 5xx.)				
Sélectionnez un numéro de menu dans un catégorie	"Menu" + numéro du menu				
Sélectionnez la valeur de réglage dans le mode Menu	Valeur de réglage				
Suppression d'un canal mémoire	"Memory" + numéro du canal + "Clear"				
Réaliser une réinitialisation complète	"Full reset?"				
Réaliser une réinitialisation partielle	"Partial reset?"				
Réaliser une réinitialisation VFO	"VFO reset?"				
Réaliser une réinitialisation de PM	"PM reset?"				

AUTO :

Des annonces sont automatiquement générées lors d'un changement de mode/fréquence/réglage.

Fonctionnement	Annonce				
Appuyer sur [LOCK] (pour activer la fonction Verrouillage).	"Lock on"				
Appuyer sur [LOCK] (pour désactiver la fonction Verrouillage).	"Lock off"				
Configuration de fréquence de tonalité	"Tone frequency" + valeur de la fréquence				
Configuration de fréquence CTCSS	"CTCSS frequency" + valeur de la fréquence				
Configuration du code DCS	"DCS" + valeur du code				
Configuration de pas de fréquence MHz	"MHz Step" + valeur de la fréquence				
Configuration 10 MHz	"10" + "MHz setup" + valeur de la fréquence				
Configuration de la puissance de sortie	"TX Power" + niveau de la puissance				
Réception d'un message APRS	Signe d'appel +"Message" + Message APRS				

Langue des annonces vocales

1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 004.



2 Réglez la langue sur ENGLISH ou JAPANESE.

Volume des annonces vocales

1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 005.



2 Réglez le niveau du volume des annonces de 1 à 7.
Pour couper le volume, désactivez la fonction des annonces.

Vitesse des annonces vocales

1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 006.



- 2 Réglez le niveau de la vitesse des annonces de 0 à 4.
 - Les réglages de la vitesse correspondent à ce qui suit : 0: 0,85 fois la vitesse normale
 - 1: Vitesse normale
 - 2: 1,15 fois la vitesse normale
 - 3: 1,30 fois la vitesse normale
 - 4: 1,45 fois la vitesse normale

ENREGISTREUR DE VOIX

L'enregistreur de voix permet d'enregistrer des mémos vocaux sur 3 canaux VGS ainsi que des conversations sur un seul canal VGS. Vous pouvez aussi préparer des messages automatisés de réponse aux appels reçus.

Chaque enregistrement peut durer jusqu'à 30 secondes.

Mémos vocaux

Pour enregistrer un mémo vocal pour lecture ultérieure :

1 Appuyez sur la touche programmée comme [VGS].



- 2 Appuyez et maintenez enfoncée la touche du numéro du canal VGS dans lequel vous souhaitez enregistrer le mémo. [1], [2] ou [3].
 - Un bip sera émis et l'émetteur-récepteur entrera dans le mode d'Enregistrement.



- 3 Appuyez et maintenez enfoncée à nouveau la touche du numéro du canal VGS (la même touche que vous avez enfoncée à l'étape précédente) ensuite, parlez dans le microphone pour enregistrer le mémo.
 - L'enregistrement commence dès que vous avez appuyé sur la touche du numéro du canal VGS, un temporisateur apparaît à l'écran.
 - Le fait d'appuyer sur le commutateur PTT du microphone à cet instant transmet votre message et l'enregistre. N'appuyez pas sur le commutateur PTT du microphone si vous ne souhaitez pas transmettre votre message.



- 4 Relâchez la touche du canal VGS pour terminer l'enregistrement à n'importe quel moment et le sauvegarder dans le canal VGS sélectionné.
 - Lorsque la mémoire est pleine, l'enregistrement s'arrête automatiquement et le mémo vocal est sauvegardé.
 - "WRITING" s'affiche lorsque l'enregistrement est mis en mémoire.



Enregistreur de conversations

Pour enregistrer une conversation de 30 secondes :

1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 009.

```
AUDIO 009
CONTINUOUS RECORDING
```

- 2 Activez l'enregistreur de conversation (ou désactivez-le).
 - L'icone apparaît à l'écran lorsque cette fonction est activée. L'icone n'apparaît pas pendant la lecture, en mode Répéteur ou en mode Télécommande.



3 Appuyez sur la touche programmée comme [VGS].



4 Appuyez sur [4] (1s) pour enregistrer la conversation dans le canal VGS 4.

					12:	00				
	С	TR	L.	F	'M '	ľн			FM	B
	WR					4	40.	.00	0(
~										/

Lecture

1 Appuyez sur la touche programmée comme [VGS].



- Vous pouvez le transmettre en appuyant sur le commutateur [PTT]. (Maintenez le commutateur [PTT] enfoncé jusqu'à ce que la totalité de l'enregistrement soit transmise.)
- 2 Appuyez sur la touche du numéro du canal VGS que vous souhaitez lire. [1], [2], [3] ou [4] (lorsque l'enregistreur de conversation est activée.).
 - L'enregistrement sauvegardé dans le canal que vous avez sélectionné est lu.



- Pour arrêter la lecture à n'importe quel moment, appuyez sur [CLR].
- Pour sortir, appuyez sur [VGS] à nouveau.
- Pendant la lecture, vous pouvez passer des enregistrements 1, 2, 3 à 4 en appuyant sur la touche appropriée.

Répétition de la lecture

Vous pouvez définir des messages afin qu'ils soient lus plusieurs fois.

1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 007.



2 Activez ou désactivez la fonction Répétition de la lecture.

Intervalle de répétition de la lecture

Si la fonction Répétition de la lecture est activée, vous pouvez régler un intervalle de temps définissant la fréquence de lecture du mémo/ message.

1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 008.



2 Réglez l'intervalle de 0 à 60 secondes.